

BEYOND SECURITY



# Kaba evolo Manager 4.6

Bedienungsanleitung

Dok.-Nr.: k1evo806de-2013-05

**DE**

Kaba AG  
Mühlebühlstrasse 23, Postfach  
8620 Wetzikon  
Schweiz  
Tel. +41 44 931 61 11  
Fax. +41 44 931 63 85  
[www.kaba.com](http://www.kaba.com)

Kaba® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kaba AG, MIFARE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NXP Semiconductors. LEGIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der LEGIC Identsystems AG.

Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung der Kaba AG auf keine Weise reproduziert oder anderweitig weiterverwendet werden.

Copyright by Kaba AG 2013

<b>1</b>	<b>Zu dieser Anleitung .....</b>	<b>7</b>
1.1	Gültigkeit .....	7
1.2	Zielgruppe .....	7
1.3	Inhalt und Zweck .....	7
1.4	Ergänzende Dokumentationen .....	7
1.5	Hinweis- und Warnsymbole .....	7
1.5.1	Sachgefahren .....	7
1.5.2	Sonstige Hinweise .....	8
1.6	Begriffsdefinition .....	8
<b>2</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>9</b>
2.1	Für alle Aufgaben der Personen- und Medienverwaltung .....	9
2.2	Komponenten zu einer Schliessanlage .....	9
2.3	Berechtigungskonzepte .....	10
2.3.1	Übersicht Berechtigungsarten und Projektmode .....	10
2.3.2	Whitelist-Berechtigung .....	10
2.3.3	CardLink-Berechtigung .....	11
2.3.4	Übersicht der Technologien und Berechtigungsarten .....	11
<b>3</b>	<b>Installation und Konfiguration .....</b>	<b>13</b>
3.1	Systemanforderungen .....	13
3.2	Software installieren .....	14
3.3	Programm konfigurieren .....	14
3.3.1	Registrieren der Softwarelizenz .....	15
3.4	Zugriffsberechtigungen .....	15
<b>4</b>	<b>Übersicht .....</b>	<b>17</b>
4.1	Bedienung .....	17
4.2	Startbildschirm (Home) .....	17
4.3	Multifunktionsleisten .....	18
4.3.1	Start .....	18
4.3.2	Navigator .....	19
<b>5</b>	<b>Wizards (Assistenten) .....</b>	<b>21</b>
5.1	Medienverlust .....	21
5.2	Ersatzausweis .....	21
5.3	Servicemedium zurücklesen .....	21
5.4	Neue Türgruppe erstellen .....	22
5.5	Master erstellen .....	22
5.6	Temporären Master aktualisieren .....	22
5.7	Neues Servicemedium erstellen .....	22
5.8	Medien kopieren .....	22

5.9	Aktuatoren kopieren .....	23
5.10	Schrankschloss .....	23
<b>6</b>	<b>Aufbau einer Schliessanlage .....</b>	<b>25</b>
6.1	Projekt erstellen .....	25
6.2	Projekt-Eigenschaften .....	28
6.2.1	Allgemein .....	28
6.2.2	SPC-Sicherheits-Einstellungen .....	29
6.2.3	Zutritts-Technologie .....	31
6.2.4	Migration von Aktuatoren mit V3 in V4 .....	31
6.2.5	Sicherheitsfunktionen LEGIC/MIFARE .....	34
6.3	Programmiermaster erstellen .....	35
6.4	Medien .....	36
6.4.1	Medien programmieren .....	36
6.5	Aktuatoren .....	36
6.5.1	Informationen zu den Technologien .....	36
6.5.2	Aktuatoren programmieren .....	36
6.5.3	Aktuatoren-Eigenschaften .....	37
6.6	Sicherheitskarten .....	41
6.6.1	Informationen zu den Technologien .....	41
6.7	Master .....	41
6.7.1	Master T .....	41
6.7.2	Master T anwenden .....	42
6.7.3	Programmiermaster erstellen .....	42
6.8	Türgruppen .....	42
6.9	Personen .....	42
6.10	Zeitprofile .....	43
6.10.1	Ferien/Sondertage .....	44
6.10.2	Validierung .....	46
6.11	Berechtigungen .....	46
6.11.1	CardLink-Berechtigung einrichten .....	47
6.11.2	Whitelist-Berechtigung einrichten .....	54
6.11.3	Berechtigungen von Medien und Aktuatoren kopieren .....	59
6.12	Schliessplan .....	60
6.13	Übertragung .....	61
6.14	Rezeption .....	63
6.14.1	Medien programmieren in 3 Schritten .....	63
6.15	Traceback .....	64
6.16	Logbuch .....	67

<b>7</b>	<b>Einstellungen.....</b>	<b>69</b>
7.1	Optionen .....	69
7.2	Gerätestatus, Informationen und Eigenschaften .....	72
7.3	Sprache anpassen .....	73
7.4	Anwender-Administration .....	73
7.5	Lizenznummer registrieren .....	75
7.6	Medienverwaltungsformulare anpassen .....	76
7.7	Kaba EAC Service Tool .....	78
7.7.1	Programmer 1460 - Firmware aktualisieren .....	79
7.7.2	Programmer 1364 - Firmware aktualisieren .....	79
7.7.3	Aktuatoren - Firmware aktualisieren .....	80
7.7.4	Kaba B-Net 91 08 LEGIC - aktualisieren .....	81
7.7.5	Kaba B-web 91 08 MIFARE - aktualisieren .....	81
7.7.6	Speicherabbild Programmer erstellen .....	82
7.7.7	Speicherabbild Aktuator erstellen .....	82
<b>8</b>	<b>Kaba CheckIn.....</b>	<b>83</b>
8.1	Projekt für Kaba CheckIn anlegen .....	83
8.1.1	Kaba CheckIn Projekt im KEM erfassen .....	83
8.1.2	Medien einlesen/importieren .....	83
8.1.3	Aktuator anlegen und Master zuweisen .....	83
8.1.4	Türgruppen einrichten .....	84
8.1.5	Türen mit Programmer programmieren .....	84
8.2	Kaba CheckIn konfigurieren und aktivieren .....	84
8.2.1	Anwender unter Anwender-Administration erfassen .....	85
8.3	Bedienung CheckIn .....	86
8.3.1	CheckIn öffnen .....	86
8.3.2	Anreise (Check-in) .....	86
8.3.3	Sperr-Schlüssel erzeugen .....	87
8.3.4	Raumstatus .....	88
8.3.5	Abreise (Check-out) .....	89
8.3.6	Verifikation .....	89
8.3.7	Vom CheckIn ins KEM wechseln .....	90
<b>9</b>	<b>KEM-Operator .....</b>	<b>91</b>
9.1	Einschränkungen .....	91
9.2	Projekt erstellen .....	92
9.3	Programmiermaster erstellen .....	92
9.4	Wizards .....	93
9.5	Bedienung .....	94

<b>10</b>	<b>Daten</b>	<b>97</b>
10.1	Daten importieren und exportieren	97
10.2	Eigenschaften nach dem Projekt migrieren	98
10.3	Berichte löschen	98
<b>11</b>	<b>Medium verloren</b>	<b>101</b>
11.1	CardLink	101
11.2	Whitelist	102
11.3	CardLink mit Terminal	103
<b>12</b>	<b>Kaba evolo Terminal</b>	<b>105</b>
12.1	Funktion	105
12.2	Einrichten mit dem KEM	105
12.2.1	Ein Terminal dem Projekt hinzufügen	106
12.3	Ein Terminal parametrieren	108
12.4	Betrieb	110
12.4.1	Terminal aktualisieren oder Daten komplett herunterladen	110
12.5	Berechtigungen	110
<b>13</b>	<b>Wartung und Pflege</b>	<b>111</b>
13.1	Datensicherung	111
13.2	Kaba evolo Manager updaten	111
<b>14</b>	<b>Installation Mehrplatz-Version</b>	<b>113</b>
14.1	Systemanforderungen	113
14.2	Server installieren	113
14.3	Client installieren	113
14.4	Verbindung zum SQL Server herstellen	114
14.5	Gemeinsamer Ordner für Client/Server SQL Export	116
<b>15</b>	<b>Glossar</b>	<b>117</b>

# 1 Zu dieser Anleitung

## 1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Bedienung der Software Kaba evolo Manager.

## 1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an den Endbenutzer der Software Kaba evolo Manager.

## 1.3 Inhalt und Zweck

Der Inhalt dieser Anleitung beschränkt sich auf Folgendes:

- die Bedienung der Software Kaba evolo Manager
- des Kaba CheckIns
- des KEM Operators
- die Inbetriebnahme des Terminals
- die Installation der Mehrplatz-Version
- die Anwendung des Kaba EAC Service Tools

## 1.4 Ergänzende Dokumentationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kaba Fachpartner. Technische Informationen und Hilfen zur Planung von Installationen entnehmen Sie den:

- Installationsanleitungen
- Programmieranleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Systembeschreibung

## 1.5 Hinweis- und Warnsymbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Hinweis- und Warnsymbole verwendet.

### 1.5.1 Sachgefahren



#### **ACHTUNG**

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt, oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

---

### 1.5.2 Sonstige Hinweise



Anwendungshinweise mit nützlichen Informationen. Sie stellen sicher, daß das Produkt und dessen Funktionalität optimal genutzt werden kann.

## 1.6 Begriffsdefinition

Diese Anleitung enthält fachspezifische und Kaba-spezifische Ausdrücke, die im Glossar auf Seite 117 erklärt werden.

Um das Lesen der Anleitung zu vereinfachen, werden die folgenden Kurzbezeichnungen verwendet.

Produktbezeichnung	Kurzbezeichnung
Software Kaba evolo Manager	Software KEM
Kaba Programmer 1460	Programmer
Kaba elo Programmer 1364	Programmer 1364
Kaba Tischleser	Tischleser
Kaba evolo Terminal	Terminal
Kaba Digitalzylinder	Digitalzylinder
Kaba c-lever	c-lever
Kaba evolo	evolo
Kaba elolectic	elolectic
Kaba elostar	elostar



## 2 Einleitung

### 2.1 Für alle Aufgaben der Personen- und Medienverwaltung

Die Personen- und Medienverwaltung ist ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts. Die Software KEM setzt beide Verwaltungsaufgaben optimal um.

- Programmierung von Kaba evolvo Komponenten MIFARE und LEGIC advant, sowie Kaba elologic und Kaba elostar Komponenten
- Verwalten von Personenlisten
- Protokollierte Medien-Ausgaben, Rücknahmen und Verluste
- Protokollierte Änderungen an der Schliessanlage
- Vergabe von zeitlich limitierten Berechtigungen
- Vergabe von permanenten Berechtigungen
- Auslesen von Ereignissen an den Aktuatoren (Traceback)

### 2.2 Komponenten zu einer Schliessanlage

Benötigte Hardware-Komponenten und Software.

<b>Aktuatoren</b> 	
<b>Medien</b> 	<b>Software Kaba evolvo Manager</b> 
<b>Programmer</b> 	<b>Tischleser</b> 

## 2.3 Berechtigungskonzepte

Die Software KEM unterstützt die beiden Berechtigungsarten Whitelist und CardLink.

### 2.3.1 Übersicht Berechtigungsarten und Projektmode

<b>Berechtigungsart</b>	<b>Projektmode</b> Wenn ein Projektmode angewendet wird, betrifft diese Einstellung alle Komponenten des Projektes.		
<b>CardLink</b>			
	<b>UID organisatorisch</b>	Tracebackdaten als UID	
	<b>Card ID</b>	Tracebackdaten als CID	
<b>Whitelist</b>			
	<b>UID organisatorisch</b>	UID Funktion, Tracebackdaten als UID	
	<b>Safe UID</b>	Verschlüsselte UID, Traceback	
	<b>Card ID</b>	Verschlüsselte CID	
<b>CardLink und Whitelist</b> Abhängig von den Aktuatoren-Einstellungen wird die Berechtigung CardLink oder Whitelist angewendet.			
	<b>UID organisatorisch</b>	Whitelist	UID Funktion, Tracebackdaten als UID
		CardLink	Traceback als UID
	<b>Safe UID</b>	Whitelist	Verschlüsselte UID
	<b>Card ID</b>	Whitelist	Verschlüsselte CID
		CardLink	Tracebackdaten als CID

### 2.3.2 Whitelist-Berechtigung

Whitelist-Berechtigungen sind im Speicher der Aktuatoren eingetragene Medien mit Zutrittsberechtigung.

- Die im Speicher der Aktuatoren nicht vorhandenen Medien erhalten keine Zutrittsberechtigung.
- Der Speicher eines Aktuators kann bis zu 4000 Medien ( TouchGo E310 bis zu 2000 Medien) erfassen.



Die Änderungen von Berechtigungen an den Aktuatoren erfordern ausschließlich den passenden Programmiermaster.

### 2.3.3 CardLink-Berechtigung

Die CardLink-Berechtigungen sind ein Konzept, mit dem die Zutrittsberechtigungen auf die Benutzermedien geschrieben und so zum Aktuator übertragen werden. Somit lässt sich der Zutritt über die Benutzermedien verwalten. Damit entfallen die lokalen Verwaltungsarbeiten an den Aktuatoren. Diese Berechtigungsart ermöglicht auch das Validieren (für eine bestimmte Zeit aktivieren) der Benutzermedien für die Zutrittsberechtigung an den standalone Aktuatoren.

#### Einige Vorteile:

- Eine CardLink-Berechtigung kann direkt auf das Benutzermedium geschrieben werden.
- Einem Besucher kann eine individuelle Auswahl von Türen oder Türgruppen auf ein Benutzermedium zugewiesen werden.
- Bei zusätzlichen Benutzermedien ist keine weitere Konfiguration an den Aktuatoren notwendig.

Die Validierung sorgt dafür, daß Benutzermedien bei Verlust nur noch bis zum Ablauf der Validierungszeit gültig sind.

### 2.3.4 Übersicht der Technologien und Berechtigungsarten

Technologien	Berechtigungsarten					
	Whitelist UID	Whitelist CID	CardLink 1.0	CardLink 1.1	Medien TRB*	Safe UID
MIFARE classic	✓	✓	✗	✓	✗	✓
MIFARE DESFire	✓	✓	✗	✓	✓	✓
LEGIC advant 14443	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEGIC advant 15693	✓	✓	✓	✓	✗	✓
elologic	✓	✗	✓	✗	✗	✓
elostar	✓	✗	✗	✗	✗	✗

\* Medien-Traceback



## 3 Installation und Konfiguration

### 3.1 Systemanforderungen



Bevor die Software KEM installiert werden kann, muss das Betriebssystem Windows 8 auf den aktuellsten Stand gebracht werden.



Die Zusatzkomponenten sind Teil der Installation und werden installiert, falls noch nicht vorhanden.

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestanforderungen für die Installation.

<b>Betriebssystem (32/64-Bit)</b>	Windows 8 Standard/Pro/Enterprise Windows 7 Home/Professional Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 Windows Vista Windows XP Home/Professional SP3
<b>Prozessor</b>	1 GHz oder höher (Kaba empfiehlt 2.4 GHz)
<b>Arbeitsspeicher</b>	1 GB (Kaba empfiehlt 2 GB RAM)
<b>Festplattenspeicher</b>	2 GB*
<b>Schnittstellen</b>	2x USB
<b>Laufwerk</b>	DVD Laufwerk
<b>Bildschirmauflösung</b>	1024 x 768 (Kaba empfiehlt 1920 x 1200 Pixel)
<b>Zusatzkomponenten</b>	* Inklusive aller Microsoft Zusatzkomponenten: .Net Framework 3.5 SP1 und 4.0 Client Profile, SQL Server 2008 R2 Express RTM, Crystal Report Basic for Visual Studio 2010, Windows Installer 4.5

## 3.2 Software installieren



Für die Installation wird das Recht des Administrators (Systemadministrator) auf dem Computer benötigt.

Die Software wird mit einem Installationsassistent (InstallShield) installiert.

Die Software, inklusive SQL Server, installieren.

1. Die Software-DVD in das DVD-Laufwerk einlegen und einen Moment warten bis der Installationsassistent startet.
2. Der Installationsassistent führt durch die Installation.
3. Im Arbeitsschritt Software-Lizenzvertrag: Lizenzvertrag lesen und akzeptieren.

Wird der Lizenzvertrag nicht akzeptiert, kann die Software nicht installiert werden.

4. Im Arbeitsschritt Zielordner: Das Installationsverzeichnis kann mit der Schaltfläche „Ändern“ individuell angepasst werden. Kaba empfiehlt die Standardvorgaben für den Zielordner beizubehalten.  
z. B.: C:\Program Files (x86)\Kaba\Kaba evolo manager V4.6\  
(Installationsverzeichnis-Struktur eines 64-Bit Systems)

## 3.3 Programm konfigurieren

Einmalige Programmkonfiguration nach der Softwareinstallation.



Der Erste Softwarestart nach der Installation muss als Administrator ausgeführt werden.

1. Der Konfigurationsassistent startet.
2. Der Konfigurationsassistent führt durch die Konfiguration.



Arbeitsschritt Weitere Grundeinstellungen:

Der KEM-Operator bietet eine stark vereinfachte Benutzer-Oberfläche der Software KEM. Dies bedeutet jedoch einige Einschränkungen der Funktionen (siehe Seite 91).



Arbeitsschritt Lizenz-Modus:

Die Produkt ID (Lizenznummer) befindet sich auf der DVD-Hülle.

### 3.3.1 Registrieren der Softwarelizenz

Die Produkt ID (Lizenznummer) registrieren.

1. Alle Felder ausfüllen und mit Klicken auf **Drucken** das Lizenzformular ausdrucken und an die angegebene Faxnummer senden.

Registrierung

Kaba evolo Manager V4.6

License Code KEM 4.x:

Nachname Vorname Firma

Adresse PLZ, Ort

Land

Telefon Telefax

e-mail

Anzahl Mitarbeiter Branche Verwendetes Betriebssystem

Senden an:  
e-mail: registration@ksw.kaba.com  
Fax: +41 44 931 66 20 Kaba AG, Wetzikon

Mailen Drucken OK Abbrechen



Über die Schaltfläche **Mailen** kann das Formular per E-Mail an Kaba gesendet werden.

## 3.4 Zugriffsberechtigungen

Die Software KEM verwaltet sensible und sicherheitsrelevante Daten. Mit der Anwender-Administration (siehe Seite 73) wird durch das Einschränken der Berechtigungen eine erhöhte Datensicherheit realisiert.





## 4 Übersicht

### 4.1 Bedienung

Die Software KEM orientiert sich an den gewohnten Bedienvorgaben von Windows-Programmen.

### 4.2 Startbildschirm (Home)

Der Startbildschirm stellt alle Funktionen in der normalerweise benötigten Reihenfolge zur Verfügung, somit ist der Startbildschirm für Neuanwender ein wesentliches Hilfsmittel.



- **Einrichten**, der Grundlagen, Organisation und Zeitprofile
- **Zutritt**, definieren über die Berechtigungen oder den Schliessplan, diese mit der Übertragung oder Rezeption auf den Programmer und anschließend auf die Aktuatoren übertragen
- **Berichte**, des Logbuchs und das Traceback anzeigen
- **Zubehör**, die Wizards (Assistenten) unterstützt bei komplexen Arbeiten

## 4.3 Multifunktionsleisten

### 4.3.1 Start


Auf der Multifunktionsleiste **Start** sind alle Einstellungs- und Datenfunktionen der Software KEM nach Themen angeordnet.



Einstellungen	
Optionen	(siehe Seite 69)
Sprachen	(siehe Seite 73)
Anwender- Administration	(siehe Seite 73)
Lizenznummer registrieren	(siehe Seite 75)
Kaba EAC Service Tool	(siehe Seite 78)
Formulare Medienverwaltung	(siehe Seite 76)
Daten	
Importieren	(siehe Seite 97)
Exportieren	(siehe Seite 97)
Berichte löschen	(siehe Seite 98)
Terminal	(siehe Seite 105)

### 4.3.2 Navigator

Auf der Multifunktionsleiste **Navigator** sind alle Funktionen nach Themen angeordnet, die für die tägliche Arbeit benötigt werden (wie Startbildschirm).



<b>Navigator</b>		
Home	Startbildschirm	(siehe Seite 17)
<b>Einrichten</b>		
Grundlagen	Medien Aktuatoren Master Türgruppen Terminals	(siehe Seite 36) (siehe Seite 36) (siehe Seite 41) (siehe Seite 42) (siehe Seite 105)
Organisation	Personen	(siehe Seite 42)
Zeitprofile	Zeitprofile Validierung Ferien/Sondertage	(siehe Seite 43) (siehe Seite 44) (siehe Seite 44)
<b>Zutritt</b>		
Berechtigungen	CardLink-Berechtigung Whitelist-Berechtigung Gruppenzuweisung Aktuatoren CardLink konfigurieren	(siehe Seite 47) (siehe Seite 54) (siehe Seite 50) (siehe Seite 94)
Schliessplan	Übersicht Elektronisch CardLink/Whitelist Mechanisch Gruppen-Recht (CardLink) Zuweisung Türgruppen	(siehe Seite 60) (siehe Seite 60) (siehe Seite 60) (siehe Seite 60) (siehe Seite 60)
Übertragung	Übertragung (zu Programmierer und Aktuatoren)	(siehe Seite 61)
Rezeption	Rezeption (CardLink und Whitelist)	(siehe Seite 63)
<b>Berichte</b>		
Traceback	Aktuator Medium	(siehe Seite 64) (siehe Seite 65)
Logbuch	Logbuch-Liste	(siehe Seite 67)
<b>Zubehör</b>		
Wizards	Arbeiten mit Wizards (Assistenten)	(siehe Seite 21)



## 5 Wizards (Assistenten)



Aufgrund der gewählten Technologie werden nur die zur Verfügung stehenden Assistenten angezeigt.

### 5.1 Medienverlust

Haben Sie ein Medium verloren, hilft Ihnen dieser Assistent die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Anlagensicherheit zu erhalten.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✓	✗	✗

### 5.2 Ersatzausweis

Haben Sie ein Medium verloren, hilft Ihnen dieser Assistent einen Ersatzausweis zu erstellen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Anlagensicherheit zu erhalten.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✓	✗	✗

### 5.3 Servicemedium zurücklesen

Mit diesem Assistenten können Sie die Traceback- und Aktuatorstatus-Daten vom Servicemedium in das Projekt einlesen.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✓	✗	✗

## 5.4 Neue Türgruppe erstellen


Dieser Assistent hilft Ihnen neue Türgruppen anzulegen.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic*	elostar
	✓	✓	✓	✗

\* Nur für U-Linie möglich

## 5.5 Master erstellen

Der Assistent hilft Ihnen einen Programmiermaster zu erstellen.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✗	✗	✗

## 5.6 Temporären Master aktualisieren

Der Assistent hilft Ihnen einen Master T zu aktualisieren.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✓	✗	✗

## 5.7 Neues Servicemedium erstellen

Der Assistent hilft Ihnen ein Servicemedium zu erstellen. Das Servicemedium wird benötigt, um einzelne Ausweise an bestimmten Türen auszusperren.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✓	✗	✗

## 5.8 Medien kopieren

Der Assistent hilft Ihnen die Berechtigungen von einem Medium auf andere Medien zu kopieren.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✓	✓	✓


## 5.9 Aktuatoren kopieren

Der Assistent hilft Ihnen die Berechtigungen von einem Aktuator auf andere Aktuatoren zu kopieren.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✓	✓	✓	✓

## 5.10 Schrankschloss

Der Assistent hilft Ihnen ein Schrankschlossmedium zu erstellen oder zu lesen.

	MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
	✗	✗	✓	✗






## 6 Aufbau einer Schliessanlage

### 6.1 Projekt erstellen



Dieser Dialog erscheint beim Start der Software KEM. Wenn der Dialog deaktiviert wird, öffnet sich das zuletzt bearbeitete Projekt.

1. Die Option **Neues Projekt** aktivieren (Ctrl + N) und mit **OK** bestätigen. Der Wizard als Assistent öffnet.



2. Dem Assistenten folgen.
3. Den Arbeitsschritt 2 **Projekt-Typ: Projekt-Typ** auswählen.

Projekt-Typ	Beschreibung
<b>Import-Datei einlesen</b>	Eine KIF-Datei (Projekt/Anlage) kann direkt importiert werden.
<b>Neues MIFARE Projekt</b>	Es wird ein MIFARE Projekt angelegt. Eine einmal gewählte Technologie kann nicht geändert werden.
<b>Neues LEGIC advant, elologic oder elostar Projekt</b>	Es wird ein LEGIC Projekt mit einer oder mehreren Identifikations-Technologie angelegt. Zwischen den angebotenen Technologien kann jederzeit gewechselt werden.
<b>Neues Mechanisches Projekt</b>	Es wird ein Mechanisches Projekt angelegt. Es wird ein leeres Projekt ausschließlich für mechanische Komponenten angelegt. Dieses Projekt kann später, durch aktivieren der Technologie LEGIC/elologic/elostar oder MIFARE, mit elektronischen Komponenten erweitert werden.

4. Den Arbeitsschritt 3 **Projektname:** Für das Projekt einen **Namen** eintragen mit **Weiter** bestätigen.

5. Den Arbeitsschritt 4 Identifikations-Technologie (LEGIC):  
Technologie auswählen.

Identifikations-Technologie	Beschreibung
<b>elostar V2</b>	Das Projekt wird für elostar V2 Komponenten angelegt.
<b>elologic V2/V3</b>	Das Projekt wird für LEGIC V2 oder V3 Komponenten angelegt.
<b>LEGIC advant V4</b>	Das Projekt wird für LEGIC V4 Komponenten angelegt.

6. Berechtigungsart auswählen.  
Weitere Information zu den Berechtigungsarten siehe Seite 10 und 11.

Berechtigungsart	Beschreibung
<b>CardLink</b>	Die Berechtigungen werden auf die Medien gespeichert, sodass die Aktuatoren normalerweise nur einmal konfiguriert werden müssen.
<b>Whitelist</b>	Die Berechtigungen werden im Aktuator gespeichert.
<b>CardLink und Whitelist</b>	Alle Aktuatoren können individuell mit CardLink oder mit Whitelist eingestellt werden. (Ein Mischbetrieb für einen Aktuator ist nicht möglich.)

7. Projektmode auswählen.  
Weitere Information zum Projektmode siehe Seite 10.

Projektmode	Beschreibung
<b>Card ID</b>	Die Medien sind über eine einprogrammierte Karten-Nummer identifiziert. Dazu müssen die Medien entsprechend konfiguriert werden.
<b>Safe UID</b> (default)	Die UID wird zusätzlich verschlüsselt und überprüft. Dazu werden spezielle Applikationen auf den Medien benötigt. Diese sind standardmässig auf Kaba-Medien vorhanden.
<b>UID organisatorisch</b>	Es wird nur die UID verwendet. Dieser Mode eignet sich im Whitelist-Fall für organisatorische Anwendungen ohne hohe Ansprüche an Sicherheit.

8. Traceback-Eigenschaften auswählen.



Kaba empfiehlt, nur das Aktuator-Traceback zu aktivieren. Bei Aktivierung des Medien-Traceback verringert sich die Schreib- und Lesegeschwindigkeit, was einen höheren Stromverbrauch der Aktuatoren zur Folge hat.  
Nur bei MIFARE DESFire und LEGIC advant 14443A Medien möglich.

Eigenschaften	Beschreibung
<b>Traceback ausgeschaltet</b>	Es wird kein Traceback geschrieben.
<b>Traceback in Aktuator schreiben</b>	Der Aktuator schreibt Traceback-Einträge in den Aktuator-Speicher.
<b>Traceback in Aktuator und auf Medium schreiben</b>	Der Aktuator prüft bei einer CardLink-Berechtigung, ob das Medium einen Traceback-Eintrag verlangt und schreibt diesen auf das Medium.

#### 9. Eine Sicherheitskarte einlesen.



Wenn der Projektmode Card ID oder das Projekt ein CardLink Projekt ist, muss die MIFARE Sicherheitskarte C eingelesen werden. Im anderen Fall, die LEGIC Sicherheitskarte C1 oder C2.



Für die LEGIC Sicherheitskarten C2 stehen pro Tischleser 16 Speicherplätze zur Verfügung. Für ein neues Projekt mit weiteren Sicherheitskarten muss in den Tischleser-Eigenschaften ein Speicherplatz gelöscht werden.

#### 10. Schliessplan erstellen.

#### 11. Neues Projekt erstellen mit **Fertig** beenden.

Das Projekt wird nun angelegt.

## 6.2 Projekt-Eigenschaften

### 6.2.1 Allgemein

Die Projekt-Eigenschaften können mit der Befehlstaste F4 angezeigt werden.

		MIFARE	LEGIC advant	elologic U-Line	elostar
<b>Sicherheitsbackup</b>					
Sicherheitsbackup aktivieren	Ein Sicherheitsbackup wird automatisch in das unter Sicherheitsbackup-Pfad angegebene Verzeichnis erstellt.	✓	✓	✓	✓
Beim Projekt öffnen sichern	Das Sicherheitsbackup wird beim Öffnen des Projektes erstellt.	✓	✓	✓	✓
Beim Projekt schließen sichern	Das Sicherheitsbackup wird beim Schliessen des Projektes erstellt.	✓	✓	✓	✓
<b>Traceback-Einstellungen</b>					
Traceback ausgeschaltet	Es wird kein Traceback geführt.	✓	✓	✓	✓
Traceback in Aktuator schreiben	Das Traceback in Aktuator schreiben.	✓	✓	✓	✓
Traceback in Aktuator und auf Medium schreiben	Das Traceback in Aktuator und auf Medium schreiben.	✓	✓	✗	✗
Beim Medium programmieren immer Medium-Traceback lesen	Vor jedem Programmieren einer CardLink-Berechtigung, werden zuerst die Traceback Daten auf dem Medium eingelesen.	✓	✓	✗	✗
<b>Sicherheits-Einstellungen</b>					
Sicherheitsstufe	LEGIC UID oder LEGIC organisatorisch	✓	✓	✗	✗
Aktuatorbindung (SPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nicht aktiviert</li> <li>– Für Aktuatorexport</li> <li>– Für Aktuatorexport und Uhr einstellen</li> </ul>	✓	✓	✗	✗
Zähler Aktuator-Programmierung aktiv	Nummerierung der Aktuator-Konfiguration. Diese stellt sicher, daß keine veraltete Konfiguration in den Aktuator geladen werden kann.	✓	✓	✗	✗

<b>Sicherheits-Einstellungen</b>		MIFARE	LEGIC advant	elologic U-Line	elostar
Nachlaufzeit in Tagen	Zeitraum, wie lange ein Medium an einem Validierungs-Aktuator nach Ablauf der Validierungszeit noch validiert werden kann.	✓	✓	✗	✗
Programmer-Eigenschaften und PIN-Schutz anzeigen	Die Programmer-Eigenschaften werden angezeigt und können angepasst werden. PIN-Schutz kann aktiviert werden.	✓	✓	✗	✗
<b>Kaba evolo Terminal</b>					
Terminal benutzen	Aktiviert das Terminal für die Berechtigungs-Übertragung.	✓	✓	✗	✗

## 6.2.2 SPC-Sicherheits-Einstellungen

Der SPC (Systemschutzcode (System protection code)) ist ein zusätzlicher Sicherheitsschutz für eine Schliessanlage, da nach der Aktivierung nur zueinander gehörende Komponenten der Schliessanlage miteinander Daten und Berechtigungen austauschen.

### Sicherheits-Einstellungen

Die Sicherheits-Einstellungen können in den Projekt-Eigenschaften eingestellt werden. Erläuterungen siehe Kapitel 6.2.1.




Die Aktivierung des PIN-Schutzes wird mit dem SPC empfohlen.

Folgende Eigenschaften sind zu beachten:

- Die Aktuatorbindung (SPC) und der PIN-Schutz werden nur mit dem Programmer 1460 unterstützt.
- Solange der Export in den Programmer 1460 und in die Komponenten nicht durchgeführt wurde, ist der bestehende SPC gültig.
- Deaktivieren des SPC bedingt INI-Reset an allen Aktuatoren.
- SPC Einstellungen der Komponenten können nicht mehr verändert werden.

## Den PIN-Schutz aktivieren

1. Die **Projekt-Eigenschaften** (F4) öffnen.
2. Button **Programmer-Eigenschaften und PIN-Schutz anzeigen** wählen.



3. **PIN setzen** wählen.
4. 4-stelligen numerischen PIN (Code) eingeben.
5. Mit **OK** bestätigen.



Nachdem der PIN aktiviert wurde, wird nach dem Anschliessen an den Programmer immer der PIN verlangt. Korrekte PIN in den Programmer eingeben oder PIN zurücksetzen. Wenn "PIN zurücksetzen" gewählt wird, werden alle Daten auf dem Programmer gelöscht.

## Importieren aus dem Programmer

Der Schliessplan existiert noch nicht im KEM:

- Eine SPC geschützte Schliessanlage kann importiert werden, jedoch wird der SPC neu berechnet. Zusätzlich müssen alle Aktuatoren vor dem nächsten Export mit dem INI-Reset zurückgesetzt werden.

Der Schliessplan existiert im KEM:

- Eine SPC geschützte Schliessanlage kann nur importiert werden, wenn der SPC des Programmers und der Software KEM übereinstimmen.

### 6.2.3 Zutritts-Technologie

Zutrittsberechtigungen		MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
CardLink	CardLink aktivieren	✓	✓	✓	✗
Whitelist	Whitelist aktivieren	✓	✓	✓	✓
CardLink und Whitelist	CardLink und Whitelist aktivieren	✓	✓	✓	✗
System Version					
V4	Zeitprofil Version	✓	✓	✗	✗
V3	Zeitprofil Version	✓	✓	✓	✗
V2	Zeitprofil Version	✗	✗	✓	✓

### 6.2.4 Migration von Aktuatoren mit V3 in V4



Die erweiterten Funktionen Zeitprofil V2, TimePro „Day/Night drive“ und S-Modul werden nach dem Migrieren nicht mehr unterstützt.

#### Voraussetzungen

- Hardware-Komponenten unterstützen V4
- Mastermedien für V4 im Projekt vorerfassen
- Zeitprofile für V4 im Projekt vorerfassen
- unterstützte Zeitprofile werden übernommen
- Eigenschaften und Funktionen wechseln in die von V4
- bestehenden Berechtigungen bleiben erhalten

## Migrieren mit Kontextmenü



### ACHTUNG


Das Migrieren kann nicht rückgängig gemacht werden.

1. In der Multifunktionsleiste des Navigators die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Aktuatoren** aktivieren.
3. Alle oder einzelne Aktuatoren auswählen.
4. Kontextmenü öffnen.
5. Mit **Migrieren, elologic zu LEGIC advant** den Assistenten starten.
6. Hinweis beachten.



### ACHTUNG

Es können nicht alle Aktuatoren oder einzelne Aktuatoren migriert werden. So können z. B. elologic Zylinder nicht in Digitalzylinder oder c-lever umgewandelt werden.



7. Dem Assistenten folgen.



Je nach Aktuator-Typ sind verschieden viele Arbeitsschritte notwendig.

8. Nach dem Migrieren den Assistenten mit **Schliessen** beenden.



### Migrieren mit Pulldown Menü

1. In der Multifunktionsleiste des Navigators die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Aktuatoren** aktivieren.
3. Alle oder einzelne Aktuatoren auswählen.
4. Pulldown Menü unter **Typ** öffnen.
5. **Technologie** wechseln.  
Die Linie und die Version wechseln, der Aktuator-Typ kann wechseln.
6. Mit **OK** den Assistenten starten.
7. Hinweis beachten.



#### ACHTUNG

Es können alle Aktuatoren oder einzelne Aktuatoren migriert werden. So können z. B. elologic Zylinder in Digitalzylinder oder c-lever manuell in der Software umgewandelt werden.

8. Dem Assistenten folgen.



Je nach Aktuatoren-Typ sind verschieden viele Arbeitsschritte notwendig.

9. Nach dem Migrieren den Assistenten mit **Schliessen** beenden.

## 6.2.5 Sicherheitsfunktionen LEGIC/MIFARE

<b>Sicherheitskarte C1 / C2 (LEGIC)</b>		MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
(Kann nur mit Projektmode Card ID oder CardLink geladen werden.)					
LEGIC Medien konfigurieren	Sicherheitskarte C1 zum Segmentieren, Lesen und Schreiben der Medien. Sicherheitskarte C2 zum dauerhaft Lesen und Schreiben der Medien.	✗	✓	✓	✗
<b>Sicherheitskarte C (MIFARE)</b>		MIFARE	LEGIC advant	elologic	elostar
(Kann nur mit Projektmode Card ID oder CardLink geladen werden.)					
Sitekey in Projekt einlesen	Die Sicherheitskarte C wird in das Projekt eingelesen und das Projekt wird individualisiert. Nach einem System-Neustart muss für den gleichen Tischleser keine Sicherheitskarte C präsentiert werden.	✓	✗	✗	✗
<b>Aktive LEGIC advant Technologien</b>					
Auto		✗	✓	✗	✗
Manuell		✗	✓	✗	✗
LEGIC prime		✗	✓	✓	✗
LEGIC advant 14443A		✗	✓	✗	✗
LEGIC advant 15693		✗	✓	✗	✗
<b>Autorisierungs-Status (Farbzustände)</b>					
rot	Tischleser ist nicht autorisiert				
orange	Lese- und Schreibfunktion für Medien ist aktiv (LEGIC)				
grün	Segmentieren von Medien ist möglich				

### 6.3 Programmiermaster erstellen

Die Zutrittsberechtigungen für Benutzermedien lassen sich durch verschiedene Programmierarten in die Aktuatoren übertragen, unter Anwendung der aktuellen Programmiermedien (Master A, Master B und Master T).




Programmiermaster können nur innerhalb der Technologie MIFARE initialisiert werden.

Programmiermaster für die Technologie LEGIC werden in den **Grundlagen** erfasst.

Berechtigungen	Master		
	A	A/B	B
<b>Whitelist</b> ohne Toolkette	✗	Empfohlen	Möglich
<b>Whitelist</b> mit Toolkette	✗	Möglich	Empfohlen
<b>CardLink</b>	Möglich	✗	Empfohlen
Kombination von <b>CardLink</b> und <b>Whitelist</b>	Möglich	Möglich	Empfohlen

1. In der Multifunktionsleiste des Navigators die **Wizards** öffnen.
2. **Master erstellen Wizard** mit dem Assistenten starten.



3. Dem Assistenten folgen.
4. Im Arbeitsschritt 2 Lese SC-C: Die Sicherheitskarte C auf den angeschlossenen Tischleser legen.
5. Im Arbeitsschritt 3 Setze Master: Neuen Programmiermaster A auf den Tischleser legen, das Feld **Bezeichnung** im Assistenten ausfüllen.
6. Den Arbeitsschritt 4 mit Fertig bestätigen. Der Assistent schließt.



## 6.4 Medien

Für die Autorisierung der Benutzer an den jeweiligen Aktuatoren werden Benutzermedien benötigt.

### 6.4.1 Medien programmieren

- Medien einrichten für CardLink (siehe Seite 48)
- Medien einrichten für Whitelist (siehe Seite 54)
- Medien in Whitelist für CardLink vorbereiten (siehe Seite 56)



Ist die Berechtigungsart Whitelist oder CardLink und der Projektmode Card ID, muss bei neuen Medien die Card ID manuell vergeben werden, diese kann nachträglich nicht mehr geändert werden.  
Ist die Card ID bereits auf einem Medium vergeben wird dies im Dialog angezeigt.

## 6.5 Aktuatoren

### 6.5.1 Informationen zu den Technologien


- Für LEGIC advant und MIFARE Aktuatoren wird die Firmware mit dem Programmier aktualisiert.
- Die LEGIC advant und MIFARE Aktuatoren haben das Zeitprofil V3 oder V4.
- Die Kaba elologic Aktuatoren haben das Zeitprofil V2 oder V3.
- Die Kaba elostar Aktuatoren haben das Zeitprofil V2.

### 6.5.2 Aktuatoren programmieren

- Aktuatoren einrichten für CardLink (siehe Seite 49)
- Aktuatoren einrichten für Whitelist (siehe Seite 55)

### 6.5.3 Aktuatoren-Eigenschaften

1. In der Multifunktionsleiste des Navigators die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Aktuatoren** aktivieren.
3. Alle oder einzelne Aktuatoren auswählen.
4. Kontextmenü öffnen.
5. Mit **Eigenschaften...** den Dialog öffnen.



#### Allgemein


Allgemein	Zeit-Komponenten	Optionen	Zubehör
Allgemeine Angaben			
Aktuator-Name:	v4 TEST/1010/Floor64		
Programmier-Master:	Main		
Kapazität			
Master A:	0 (max. 1)		
Master B:	1 (max. 200)		
Benutzer:	0 (max. 4000)		
Zeitprofil:	0 (max. 15)		
Details			
Seriennummer:	[Nicht verfügbar]		
Firmware-Version:	[Nicht verfügbar]		

#### Zeit-Komponenten

Allgemein	Zeit-Komponenten	Optionen	Zubehör
Zeitzone			
Zeitzone:	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockhol		
TimePro			
TimePro-Funktion:	Office		
TimePro-Zeitbereich:	Woche		
Ferien/Sondertage			
Ferien/Sondertage aktuell bis:	Montag, 15. Juli 2013		
Ferien	Sondertage A	Sondertage B	
Aktuell (Anzahl: 1):	Heruntergeladene (Anzahl: 0):		
15.07.2013 - 28.07.2013 (Ferienblock)			

<b>Zeitzone</b>	Einstellen der lokalen Zeitzone
<b>TimePro-Zeitprofil</b>	
Standard	Kein übergeordnetes Zeitprofil auf dem Aktuator
Office	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Innerhalb des eingegebenen Zeitprofils können Aktuatoren von berechtigten Medien in den geöffneten Zustand versetzt werden.</li> <li>– Wenn im geöffneten Zustand berechnigte Benutzermedien präsentiert werden, schließen die Aktuatoren wieder.</li> <li>– Wenn das Zeitprofil abgelaufen ist, schließen die Aktuatoren automatisch.</li> </ul>
Day/Night	Mit dem Zeitprofil wird der Zeitraum bestimmt, in dem sich die Aktuatoren im geöffneten Zustand befinden. Der Aktuator öffnet und schließt automatisch, entsprechend dem Zeitprofil.
<b>Ferien/Sondertage</b>	Zeigt die aktuellen und die heruntergeladenen Ferien- und Sondertage.

## Optionen



<b>Optionen</b>	Beschreibung
<b>Zutritts-Beep</b>	Ein-/Ausschalten des akustischen Signals
<b>Leuchtring</b>	Ein-/Ausschalten der optischen Anzeige
<b>Aktuator-Traceback aktiv</b>	Traceback in Aktuator schreiben (siehe Seite 27)
<b>Medien-Traceback aktiv (CardLink)</b>	Traceback in Aktuator und auf Medium schreiben (siehe Seite 27)
<b>Öffnungszeit-Dauer</b>	Zeitraum während der eine Tür geöffnet ist
<b>Erweitert</b>	Mit der „Bolt Recreation Time“, wird definiert, in welchem Zeitintervall der Einkupplungszustand des Kaba c-lever überprüft werden soll.



Kaba empfiehlt den Zutritts-Beep zu deaktivieren (geringerer Stromverbrauch) standardmäßig ist der Zutritts-Beep bereits deaktiviert.

## Zubehör

Unter Zubehör die Funktion S-Modul oder Pass-Lock auswählen (nur für c-lever) und deren Eigenschaften festlegen.

## S-Modul

Übersteuerung von Berechtigungen durch externen, potentialfreien Kontakt. Wird aktiviert durch einen Schalter, Zeitschalter oder Gebäudeleitsystem (z. B. Alarmanlage).

Auswählen der Eigenschaften, wie der Aktuator ( c-lever mit S-Modul) aktiviert werden kann und mit welchem Verhalten.

S-Modul Funktionen siehe Seite 40.

## Pass-Lock


Auswählen der Eigenschaften, ob der Aktuator (Pass-Lock) mit dem berechtigten Master Medium oder dem berechtigten Benutzermedium wieder entriegelt werden kann.

Hinweis: Mit dem ausgewählten Medium kann die jeweilige Tür, nach einem Zwischenfall, wieder von aussen geöffnet werden. Von innen kann die Tür immer geöffnet werden.

## Einstellungen S-Modul Funktionen

- Solange Eingang aktiv: Solange der Eingang als aktiv erkannt wird, solange ist das programmierte Verhalten aktiv.
- Impuls Betriebsart: Mit der ersten Flanke des Eingangs zu aktiv wird das programmierte Verhalten aktiviert, mit der nächsten Flanke zu aktiv wird das Verhalten wieder deaktiviert.
- Zeitlich begrenzt (Auflösung in Sekunden): Die Messung der Zeitdauer startet mit der Deaktivierung des Eingangs. Wird der Eingang vor dem Ablauf der eingestellten Zeitdauer erneut aktiviert, verlängert sich die Funktion entsprechend.

Funktionsbeispiele für c-lever mit S-Modul.



**Beispiel Arztpraxis:** Wenn Patienten während der Öffnungszeiten direkten Zutritt zu einer Arztpraxis erhalten sollen. Die Haupttür kann mit dem Taster für Patienten freigeschaltet werden. Die Patienten benötigen keine Medien und können die Arztpraxis direkt betreten.



## 6.6 Sicherheitskarten

Die Sicherheitskarten werden in einer Kaba LEGIC oder einer MIFARE Umgebung eingesetzt. Je nach verwendeter Technologie unterscheiden sich die Funktionen der Sicherheitskarten.

### 6.6.1 Informationen zu den Technologien

Für LEGIC advant gibt es verschiedene Sicherheitskarten:

- Sicherheitskarte C1  
für die anlagenspezifische Segmentierung der Medien.
- Sicherheitskarte C2  
für das Initialisieren der Anlage mit Tischleser und Validierungs-Aktuatoren in CardLink.

Für MIFARE gibt es die Sicherheitskarte C:

- Damit der anlagenspezifische Schlüssel einer MIFARE Umgebung in die Schliessanlage integriert werden kann, wird die Sicherheitskarte C von Kaba benötigt. Diese definiert den Anlagenschlüssel sowie die Speicherorganisation der Benutzermedien.

## 6.7 Master

Die Zutrittsberechtigungen für Benutzermedien lassen sich durch verschiedene Programmierarten in die Aktuatoren übertragen, unter Anwendung der aktuellen Programmiermedien (Master A, Master B und Master T). Die Master Medien können im Kaba evolo System in einer A-Struktur, A/B-Struktur und in einer B-Struktur angelegt werden.

Master A und Master B Medien sind im Projekt (Schliessplan) anzulegen und an die Komponenten zu übertragen.

Der Master T wird über den „Wizard Master T erstellen“ erstellt.

### 6.7.1 Master T

Der Temporäre Master (Master T) ist eine Spezialform der Programmiermedien für standalone Komponenten. In einer Schließanlage können Temporäre Master Medien verwendet werden. Diese sind nur für eine gewisse Zeit gültig und haben eingeschränkte Funktionen. Ein Master T kann nur eingesetzt werden, wenn die Komponenten mit dem Programmierer vorher konfiguriert wurden.

## 6.7.2 Master T anwenden

Master T für LEGIC:

Mit der Software KEM können Master T Medien für LEGIC definiert werden. Ein Master T wird von der Sicherheitskarte abgeleitet und kann nur als Master T eingesetzt werden.

Master T für MIFARE:

Mit der Software KEM können Master T Medien für MIFARE definiert werden. Ein Master T wird von der Sicherheitskarte C abgeleitet.

Die Master T Medien für LEGIC und MIFARE besitzen folgende Eigenschaften:

- Anwendung in beiden Berechtigungsarten CardLink und Whitelist
- Aktualisierung der Aktuatoren (Aktuatoren müssen konfiguriert sein)
- Die Uhr der Aktuatoren kann eingestellt werden
- Traceback auslesen

## 6.7.3 Programmiermaster erstellen

- Den Programmiermaster erstellen (siehe Seite 35).

## 6.8 Türgruppen

Für die einfachere Verwaltung von Türberechtigungen werden Türgruppen erfasst (siehe Seite 48).





Die Türgruppen stehen nur in der Berechtigungsart CardLink zur Verfügung.

## 6.9 Personen

Für die Medienverwaltung kann eine Personenliste mit den zugewiesenen Medien geführt werden.

1. In der Multifunktionsleiste des Navigators die **Organisation** öffnen.  
Das Register Personen öffnet.
2. Mit **Neue Person** einen neuen Benutzer erfassen.





## 6.10 Zeitprofile

Mit Zeitprofilen wird festgelegt, zu welchen Zeiten ein Medium an einem Aktuator berechtigt ist.


Neben den grundsätzlichen Zutrittsberechtigungen wird es durch die Zeitprofile möglich, die Berechtigungen zeitlich einzuschränken. Die Zeitprofile sind in der Software KEM festzulegen und anschließend mit dem Programmier an die Aktuatoren zu übertragen.

<b>Whitelist-Berechtigung</b>	– mit individuellem Zeitprofil (Insgesamt stehen pro Aktuator 15 frei festzulegende Zeitprofile mit jeweils 12 Zeitfenstern (V3/V4) oder 4 Zeitfenstern (V2) zur Verfügung.)
	– mit unveränderbarem Zeitprofil („Immer“)
	– mit einem TimePro-Funktionen Zeitprofil (Office Zeitprofil oder Day/Night Zeitprofil)
<b>CardLink-Berechtigung</b>	– mit Zeitprofil (Türgruppen-Recht, Einzelrecht, Reservation) Es können Systemweit nur 15 verschiedene Zeitprofile verwendet werden.
	– mit Validierung



Maximal können 1000 Zeitprofile angelegt werden. Die ersten 16 Zeitprofile sind für CardLink und Whitelist reserviert. Alle nachfolgenden Zeitprofile sind ausschließlich für Whitelist.


1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Zeitprofile** öffnen.
2. Das Register **Zeitprofile** aktivieren.
3. Mit **Neues Zeitprofil** ein neues Profil erfassen.
4. Im Feld **Bezeichnung** einen Namen eingeben.
5. Zeitprofil-Details aktivieren.



Das Zeitprofil enthält „von“, „bis“ und „Tag“-Definitionen (Wochentag, Ferien, Sondertage). Das Zeitprofil enthält einen festen Bereich der berechtigt ist und durch die Einstellungen der Ferien- und Sondertage beeinflusst werden kann.

### Beispiel:

1. Nur während Wochentagen (Mo bis Fr)
2. Nur während den Ferien
3. Während den Wochentagen und den Ferien (Mo bis So)
4. An Sondertagen A, (siehe Abschnitt 6.10.1, Seite 44)



## 6.10.1 Ferien/Sondertage

Unterschied zwischen Zeitprofil V2, Zeitprofil V3 und Zeitprofil V4:

<b>Zeitprofil V4</b>	Verfügt über zwei Sondertage A und B
<b>Zeitprofil V3/ V2</b>	Verfügt über einen Sondertag A



Wenn die Aktuatoren mit dem Programmier aktualisiert werden, werden von der Software KEM immer die aktuellsten (von heute und in Zukunft) Ferientage und Sondertage übernommen.

### Zeitprofile für Ferien



Ferien werden immer von Sondertagen überschrieben.

Für Perioden von aufeinanderfolgenden Tagen (z. B. Ferien) kann die Zutrittsberechtigung erteilt oder entzogen werden. Die Länge einer Periode wird mit der Eingabe des Start- und Enddatums festgelegt. Es können beliebig viele Ferienblöcke angelegt werden. In den Aktuatoren (V4) können insgesamt 20 Ferienblöcke und in den Aktuatoren (V3/V2) 10 Ferienblöcke definiert werden.

## Zeitfenster für Sontertage

Individuelles Zeitfenster für ausgewählte Sontertage.

Für Sontertage (z. B. Feiertage) können 2 verschiedene Tage, Sontertag A und Sontertag B, angelegt werden. Damit ist es möglich zwei Zeitfenster anzulegen, z. B. ein Zeitfenster für einen Tag vor einem Feiertag (Sontertag A) und dem Feiertag (Sontertag B). Für jeden der 2 Sontertagsarten können insgesamt 32 Sontertage im Aktuator hinterlegt werden.

## Ferien erfassen

<b>Ferien erfassen</b>	Mit der linken Maustaste den gewünschten Bereich markieren und mit <b>Ferienblock</b> bestätigen.
<b>Feiertag erfassen (Sontertag A und/oder B)</b>	Feiertag markieren und mit <b>Sontertag A</b> oder <b>Sontertag B</b> bestätigen.
Ferienblock anzeigen	Mit der Maus über den eingetragenen Ferienblock oder Sontertag fahren und den Tooltip öffnen.
Kontextmenü anzeigen	Mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen. Der Ferienblock oder Sontertag kann z. B. in Sommerferien umbenannt werden. Der eingegebene Text wird im Tooltip, Aktuator-Eigenschaften und Druckformular angezeigt.

Zeitprofile

Ferien / Sonderstage

Validierung

Ferienblock

Sonntag A

Sonntag B

<

<

2013

>

>

Mai 2013							Juni 2013							Juli 2013							August 2013											
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S					
				1	2	3	4	5						1	2			1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12		4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11					
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18					
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25					
27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	29	30	29	30	31	26	27	28	29	30	31	26	27	28	29	30	31						

September 2013							Oktober 2013							November 2013							Dezember 2013						
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
						1			1	2	3	4	5	6					1	2	3						1
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29				
30																					30	31					

## 6.10.2 Validierung



Die Validierung steht nur in der Berechtigungsart CardLink zur Verfügung.

Bei einer CardLink-Berechtigung werden die Zutrittsberechtigungen direkt in die Benutzermedien geschrieben.

Die Validierung legt fest, wie lange ein Medium gültig ist. Es stehen acht Validierungen zur Verfügung, diese können weder gelöscht noch erweitert werden. Davon sind jedoch 6 Validierungen editierbar (siehe Seite 47).

Zeitprofile   Ferien / Sondertage <b>Validierung</b>			
Typ	Bezeichnung	Tage	Stunden
Unveränderbare Da...	24 Stunden		24
Unveränderbare Da...	Immer	Unbeschrä...	Unbeschränkt
Endtageszeit			Bis 18:00 Uhr
Dauer			2
Dauer			10
Dauer		7	
Dauer		14	
Dauer		30	

## 6.11 Berechtigungen

In der Software KEM sind verschiedene Berechtigungsstrukturen möglich.

Es werden die Berechtigungsart CardLink und die Berechtigungsart Whitelist unterschieden.



Die Änderungen an den Zeitprofilen, müssen mit dem Programmierer an die Aktuatoren übertragen werden (siehe Seite 61).

<b>CardLink-Berechtigung</b>	Die Zutrittsberechtigungen sind auf den Medien gespeichert.
<b>Blacklist (CardLink)</b>	Muss ein Benutzermedium innerhalb der Gültigkeitsdauer ausgesperrt werden, so ist dieses in die Blacklist einzutragen. Dadurch wird die Berechtigung dieses Benutzermediums unterbunden.
<b>Whitelist-Berechtigung</b>	Eine Whitelist ist die Menge, der im Aktuator eingetragenen Medien die berechtigt sind.

### 6.11.1 CardLink-Berechtigung einrichten

#### Informationen zu den Technologien

- Kaba evolvo unterstützt CardLink
- Kaba elologic unterstützt CardLink nur mit U-Line Aktuatoren
- Kaba elostar unterstützt CardLink nicht

#### Zeitprofile für Türgruppen einrichten

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Zeitprofile** öffnen.
2. Das Register **Zeitprofile** aktivieren.
3. Mit **Neues Zeitprofil** ein neues Profil erfassen.
4. Im Feld **Bezeichnung** einen Namen eingeben.
5. Zeitprofil-Details aktivieren (siehe Seite 44).



#### Validierungszeiten einrichten

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Zeitprofile** öffnen.
2. Das Register **Validierung** aktivieren.
3. Den Typ Endtageszeit oder die einstellbaren Typen ändern.  
Anschließend die eingestellten Validierungszeiten in den Grundlagen\Aktuatoren\Aktuator-Validierung auswählen.




Bei Validierungen mit einstellbarer Uhrzeit oder Dauer kann das Feld **Bezeichnung** benutzerdefiniert ausgefüllt werden.

<b>Validierungen unveränderbar</b>	24 Stunden
<b>Validierungen unveränderbar</b>	„Immer“ (Unbeschränkt)
<b>Validierung mit einstellbarer Uhrzeit</b>	Endtageszeit (Nur ganze Stunden)
<b>5x Validierungen mit einstellbarer Dauer</b>	Tagen und Stunden

## Türgruppen einrichten

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Türgruppen** aktivieren.
3. Mit **Neue Türgruppe** eine neue Gruppe erfassen.
4. Im Feld **Name** einen Türgruppennamen eingeben.
5. Pulldown Menü unter **Zeitprofil** öffnen und auswählen.




## Medien einlesen / importieren



Mit dem Programmierer 1364 werden elostar und elologic Medien eingelesen. Für LEGIC Medien kann auch der Tischleser verwendet werden.

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Medien** aktivieren.



3. Schliessplan auswählen.
4. Medium auf den Tischleser legen.
5. Die Felder **Bezeichnung**, **Fortl. Nr.** und **Benutzer** ausfüllen.
6. Mit **Speichern** bestätigen.
7. Mit **Schliessen** den Dialog beenden.




Medien können manuell mit **Neues Medium** erfasst werden. Es kann auch eine Medien-Liste importiert werden (siehe Seite 97).




## Aktuator anlegen und Master zuweisen

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Aktuatoren** aktivieren.



3. Mit **Neuer Aktuator** einen neuen Aktuator erfassen.
4. Die Felder **Zutritts Modus**, **Fortl.Nr.**, **Bezeichnung**, **Tür-Nr.** und **TimePro** ausfüllen.
5. Pulldown Menü unter **Typ** öffnen und auswählen.
6. Mit **OK** bestätigen.



7. Pulldown Menü unter **Programmiermaster** öffnen und auswählen.



Aktuatoren können vorzugsweise via KIF-Datei, importiert werden (siehe Seite 97).

## Validierungs-Aktuatoren bestimmen



In LEGIC advant Projekten muss der Validierungs-Aktuator mit der Sicherheitskarte C2 getauft werden.

## Schreib-Autorisierung (Taufen) LEGIC advant

1. Master Medium präsentieren um den Aktuator zu autorisieren.
2. Sicherheitskarte C2 präsentieren um die Schreib-Autorisierung einzuleiten, dieser Vorgang dauert 20 s, während dieser Zeit leuchtet die LED grün.
3. Nach 3x Beep, löscht die grüne LED und die Schreib-Autorisierung wird beendet.



Nach einem INI-Reset sind die Taufdaten gelöscht.

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Aktuatoren** aktivieren.
3. Pulldown Menü unter **Validierungsmode** öffnen.
4. Medien oder Aktuatoren auswählen.


### Validierungszeit für Medium oder Aktuator definieren

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Aktuatoren** aktivieren.
3. Pulldown Menü unter **Aktuator-Validierung** öffnen.
4. Die Validierungszeit für die Aktuatoren auswählen.

Typ	Zuteilungs-Modus	Fort.Nr.	Bezeichnung	Tür-Nr.	Tür-Bezeichnung	Programmier-Master	Aktuator-Validierung	Validierungs-Modus
Y4 CardLink	Validierungsakt...	1	TEST	01	Main	115 Main/4	24 Stunden	Aktuator
Y4 CardLink		10	TEST	1011	Floor64	115 Main/4	---	Medium
Y4 CardLink		9	TEST	1010	Floor64	115 Main/4	---	Medium
Y4 CardLink		8	TEST	1003	Floor64	115 Main/4	Bis 17:00 Uhr	Aktuator

### Beispiel:

Die Validierung im Gebäude wird mit den Validierungs-Aktuatoren auf die Medien geschrieben z. B. Validierungszeit 1 Tag, somit ist ein Medium nur einen Tag gültig. Damit bei längerer Abwesenheit ein abgelaufenes Medium trotzdem Zutritt bei der Parkschanke erhält, wird der Aktuator an der Parkschanke auf Validierungsmode Aktuator 120 Tage eingestellt.



### Gruppenzuweisung Aktuatoren (den Türgruppen zuweisen)



Türgruppen können auch mit dem Wizard erstellt werden.


1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Berechtigung** öffnen.
2. Das Register **Gruppenzuweisung Aktuatoren** aktivieren.
3. Unterregister **Türgruppen** aktivieren.
4. Türgruppe aus der Liste auswählen.
5. Türgruppe mit Drag-and-Drop in das rechte obere Fenster ziehen.  
Die gewählte Türgruppe wird im Fenster angezeigt.



6. Unterregister **Aktuatoren** aktivieren.
7. Aktuator aus der Liste im linken Fenster mit Drag-and-Drop in das rechte Fenster (Türgruppe ...) ziehen.




Einem Aktuator können mehrere verschiedene Türgruppen zugewiesen werden.




### CardLink Berechtigung erstellen


1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Berechtigungen** öffnen.
2. Das Register **CardLink** aktivieren.
3. Unterregister **Türgruppen** aktivieren.
4. Türgruppe aus der Liste auswählen.
5. Türgruppe mit Drag-and-Drop in das rechte obere Fenster ziehen.  
Die gewählte Türgruppe wird im Fenster angezeigt.
6. Unterregister **Benutzermedien** aktivieren.



7. Benutzermedien aus der Liste im linken Fenster mit Drag-and-Drop in das rechte Fenster ziehen.
8. Die CardLink Berechtigungseigenschaften werden angezeigt.
9. Mit **OK** bestätigen.



10. Das Benutzermedium oder die gewählten Benutzermedien werden im Fenster angezeigt.
11. Benutzermedium auf den Tischleser legen und programmieren.  
Anschließend werden die Aktuatoren an den Türen mit einem Programmierer programmiert.




## Medien programmieren



Medien können auch über die Rezeption oder den Schliessplan programmiert werden.

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Berechtigungen** öffnen.
2. Das Register **CardLink** aktivieren.
3. Unterregister **Benutzermedien** aktivieren.
4. Gruppenrecht, Einzelrecht oder Reservation per Drag-and-Drop in das obere rechte Fenster ziehen.
5. Medium auf den Tischleser legen.
6. Auf die Schaltfläche **(Medien-Name) Programmieren...** klicken.



## Aktuatoren programmieren




Die LEGIC advant und MIFARE Aktuatoren werden mit dem Kaba Programmer 1460 programmiert.


Die elolectric und elostar Aktuatoren werden mit dem Kaba elo Programmer 1364 programmiert.

Wenn Projekte Aktuatoren mit LEGIC advant, elolectric oder elostar zusammen enthalten, werden beide Programmer-Typen in zwei Registern angezeigt.

1. Programmer und Computer mit USB Kabel verbinden.  
In der Statuszeile wird der Programmer angezeigt.
2. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Übertragung** öffnen.
3. Schliessplan über das Pulldown Menü auswählen.
4. Mit **Programmer aktualisieren** die Daten auf den Programmer laden.
5. Programmer und Computer trennen.  
Anschließend die Daten mit dem Programmer auf die Aktuatoren (Türen) übertragen.



## Programmierung rückbestätigen



1. Programmer und Computer mit USB Kabel verbinden.
2. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Übertragung** öffnen.
3. Schliessplan über das Pulldown Menü auswählen.  
Die Aktualisierung der Daten wird automatisch ausgeführt, in der Spalte Status werden die programmierten Aktuatoren mit dem Status **Aktuell** vermerkt.



## 6.11.2 Whitelist-Berechtigung einrichten

### Zeitprofile für Aktuatoren einrichten

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Zeitprofile** öffnen.
2. Das Register **Zeitprofil** aktivieren.
3. Mit **Neues Zeitprofil** ein neues Profil erfassen.
4. **Zeitprofil-Typ** auswählen.
5. Im Feld **Bezeichnung** einen Namen eingeben.
6. **Zeitprofil-Details** aktivieren (siehe Seite 44).




### Medien einlesen / importieren



Medien können manuell mit **Neues Medium** erfasst werden. Es ist möglich eine Medien-Liste zu importieren.

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Medien** aktivieren.
3. Das Medium auf den Tischleser legen.
4. Die Felder **Bezeichnung** und **Fortl. Nr.** ausfüllen.  
Hinweis: Wenn notwendig muss auch die Card ID eingegeben werden.
5. Mit **Speichern** bestätigen.
6. Mit **Schliessen** den Dialog beenden.






## Aktuator anlegen und Master zuweisen




Aktuatoren können vorzugsweise via KIF-Datei importiert werden (siehe Seite 97).

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Aktuatoren** aktivieren.
3. Mit **Neuer Aktuator** einen neuen Aktuator erfassen.



4. Aktuator-Typ auswählen.
5. Mit **OK** bestätigen.




6. Die Felder **Fortl. Nr.**, **Bezeichnung** und **Tür-Nr.** ausfüllen.
7. Programmiermaster zuweisen.

## Medien den Aktuatoren zuweisen (mit Zeitprofil)



Medien den Aktuatoren zuweisen, kann über die Schaltfläche **Berechtigungen** auf der Multifunktionsleiste realisiert werden.

1. In der Multifunktionsleiste Navigator den **Schliessplan** öffnen.
2. Das Register **Whitelist** oder **Elektronisch** aktivieren.
3. Mit Klicken in das Rasterfeld die gewünschte Zuordnung aktivieren.
4. Zeitprofil zuweisen und mit **OK** den Dialog beenden.



## Medien in Whitelist für CardLink vorbereiten

Während dem Anlegen von einem Projekt mit Whitelist-Berechtigung, können die Benutzermedien für ein späteres Projekt mit CardLink-Berechtigung vorbereitet werden. Die CardLink-Berechtigung werden danach bereits mit auf den Medien gespeichert und müssen später, beim Umstellen der Aktuatoren auf CardLink, nicht mehr aktiviert werden.

Es kann auch nachträglich von einem Projekt mit Whitelist-Berechtigung in ein Projekt mit CardLink-Berechtigung gewechselt werden.

## Voraussetzung in den Projekt-Eigenschaften (F4):

- bestehendes Projekt muss im Whitelist-Mode vollständig angelegt sein
- Zutritts-Technologie
  - elologic, LEGIC advant oder MIFARE
- Zutritts-Mode
  - mit Whitelist und CardLink Mode
- Sicherheitskarte
  - Sicherheitskarte vorhanden oder bereits ins Projekt eingelesen



### Vorbereiten für CardLink


1. Projekt-Eigenschaften (F4) öffnen.
2. Den Zutritts-Mode in Whitelist und CardLink Mode wechseln.
3. Die Sicherheitskarte einlesen, wenn noch nicht im Projekt vorhanden.
4. Projekt-Eigenschaften schliessen.
5. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Berechtigungen** öffnen.
6. Das Register **CardLink** aktivieren.
7. Unterregister **Benutzermedien** aktivieren.



8. Benutzermedien aus der Liste im linken Fenster mit Drag-and-Drop in das rechte obere Fenster ziehen.  
Das Benutzermedium wird im Fenster angezeigt.
9. Die Berechtigungsart und das Zeitprofil auswählen.
10. Unterregister **Aktuatoren** aktivieren.
11. Aktuatoren aus der Liste im linken Fenster mit Drag-and-Drop in das große rechte Fenster ziehen.  
Die Aktuatoren werden grau hinterlegt angezeigt, da sie noch nicht im CardLink-Mode sind.
12. Benutzermedium auf den Tischleser legen und programmieren.  
Die Benutzermedien sind jetzt für CardLink vorbereitet.


## Aktuatoren programmieren

1. Programmer und Computer mit USB Kabel verbinden.  
In der Statuszeile wird der Programmer angezeigt.
2. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Übertragung** öffnen.
3. Schliessplan über das Pulldown Menü auswählen.
4. Mit **Programmer aktualisieren** die Daten auf den Programmer laden.
5. Programmer und Computer trennen.
6. Anschließend die Daten mit dem Programmer auf die Aktuatoren (Türen) übertragen.



## Programmierung rückbestätigen

1. Programmer und Computer mit USB Kabel verbinden.
2. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Übertragung** öffnen.
3. Schliessplan über das Pulldown Menü auswählen.  
Die Aktualisierung der Daten wird automatisch ausgeführt, in der Spalte **Status** werden die programmierten Aktuatoren mit dem Status **Aktuell** vermerkt



### 6.11.3 Berechtigungen von Medien und Aktuatoren kopieren

Mit dieser Funktion können Medien oder Aktuatoren mit ihren Berechtigungen, innerhalb oder auf andere Schliesspläne von einem Projekt, auf ein oder mehrere Medien oder Aktuatoren kopiert werden.

#### Voraussetzungen

- Es können Medien und Aktuatoren von einem Projekt mit Whitelist oder CardLink kopiert werden.
- Es werden alle Berechtigungen von Whitelist und/oder CardLink kopiert.

#### Medien kopieren

Die Medien können direkt über die Schaltfläche **Wizards** oder aus den **Berechtigungen mit Medium kopieren** kopiert werden.

Ein Medium (Referenz-Medium) auswählen und auf ein oder mehrere Medien (Ziel-Medien) kopieren.



Die veränderten Aktuatoren müssen mit dem Programmierer aktualisiert werden. Die Medien mit einer CardLink-Berechtigungen müssen mit einem Tischleser oder Terminal aktualisiert werden.

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Wizards** öffnen.
2. Auf **Medium kopieren** klicken um den Assistenten zu starten. Dem Assistenten folgen.
3. Nach dem Kopieren den Assistenten mit Schliessen beenden.

#### Aktuatoren kopieren

Die Aktuatoren können direkt über die Schaltfläche **Wizards** oder aus den **Berechtigungen mit Aktuator kopieren** kopiert werden.

Ein Aktuator (Referenz-Aktuator) auswählen und auf ein oder mehrere Aktuatoren (Ziel-Aktuatoren) kopieren.



Die veränderten Aktuatoren müssen mit dem Programmierer aktualisiert werden. Die Medien mit einer CardLink-Berechtigungen müssen mit einem Tischleser oder Terminal aktualisiert werden.

1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Wizards** öffnen.
2. Auf **Aktuator kopieren** klicken um den Assistenten zu starten. Dem Assistenten folgen.
3. Nach dem Kopieren den Assistenten mit Schliessen beenden.


## 6.12 Schliessplan

Die Berechtigungen werden übersichtlich in der Ansicht eines Schliessplans dargestellt.

<b>Übersicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Berechtigungen aller Medien und Aktuatoren</li> <li>– Bearbeitung ist nicht möglich</li> <li>– Berechtigungen der mechanischen Medien und Aktuatoren</li> </ul>
<b>Elektronisch CardLink/ Whitelist</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Berechtigungen der elektronischen Medien und Aktuatoren</li> <li>– Bearbeitung ist möglich</li> </ul>
<b>Mechanisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Berechtigungen der mechanischen Medien und Aktuatoren</li> </ul>
<b>Gruppen-Rechte (CardLink)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türgruppenberechtigung der elektronischen Medien</li> <li>– Bearbeitung ist möglich</li> </ul>
<b>Zuweisung Türgruppen (CardLink)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türgruppenzuweisung der elektronischen Medien</li> <li>– Bearbeitung ist möglich</li> </ul>



Mit Klicken der rechten Maustaste auf ein Rasterfeld, kann über das Kontextmenü **Exportiere Schliessplan nach Excel...**, der Schliessplan exportiert werden.



## 6.13 Übertragung

Die Übertragung ist der Datenaustausch zwischen der Software KEM und den Programmern.


### Kaba Programmer 1460

Die LEGIC advant und MIFARE Aktuatoren werden mit dem Programmer 1460 programmiert.

1. Programmer und Computer mit USB Kabel verbinden.
2. Schliessplan über das Pulldown Menü auswählen.
3. Mit **Programmer aktualisieren** die Daten auf den Programmer laden.



Alle Befehle beziehen sich auf den ausgewählten Schliessplan.



<b>Programmer aktualisieren</b>	Die aktuellen Daten der Aktuatoren werden auf den Programmer geladen.
<b>Traceback aktualisieren</b>	Die aktuellen Traceback Daten werden vom Programmer in die Software KEM geladen.
<b>Alle Dateien löschen</b>	Alle Aktuatoren-Daten auf dem Programmer werden gelöscht.


## Kaba Programmer 1364

Die Kaba elologic und Kaba elostar Aktuatoren werden mit dem Kaba elo Programmer 1364 programmiert.

1. Programmer 1364 und Computer mit USB Kabel verbinden.  
In der Statuszeile wird der Programmer angezeigt.
2. Schliessplan über das Pulldown Menü auswählen.
3. Mit **Programmer aktualisieren** die Daten auf den Programmer laden.



Alle Befehle beziehen sich auf den ausgewählten Schliessplan.




<b>Programmer 1364 aktualisieren</b>	Die aktuellen Daten der Aktuatoren werden auf den Programmer 1364 geladen.
<b>Status aller Aktuatoren laden</b>	Der Status aller Aktuatoren wird in den Programmer 1364 geladen.
<b>Traceback aktualisieren</b>	Die aktuellen Traceback Daten werden aus dem Programmer 1364 in die Software KEM geladen.

## 6.14 Rezeption


Mit der Funktion Rezeption können einzelnen oder mehreren Medien auf einfache Weise eine individuelle, zeitlich limitierte Berechtigung für eine Auswahl von Aktuatoren und Türgruppen vergeben werden.

### 6.14.1 Medien programmieren in 3 Schritten

<b>Schritt 1</b>	Türgruppen und/oder Aktuatoren mit dem Pfeil-Button (in der Mitte) in das Register <b>Vorbereitete Rechte</b> verschieben.	
<b>Schritt 2</b>	Zeitprofil und/oder Gültigkeitsdauer zuweisen.	
<b>Schritt 3</b>	Medium auf den Tischleser legen und mit Button <b>Programmieren</b> , die Daten auf das Medium schreiben.	



Wenn Medien zurückgegeben werden, das Medium auf den Tischleser legen und mit **Löschen und Rücknahme** bestätigen. Die Zutrittsberechtigungen auf dem Medium werden gelöscht.




## 6.15 Traceback

Das Traceback ermöglicht das Festhalten und Anzeigen der Aktivitäten an Aktuatoren. Das Traceback kann mit dem Tischleser vom Benutzermedium in die Software KEM übertragen werden oder vom Aktuator mit dem Programmier.

### Aktuator


Das Traceback wird vom Aktuator gespeichert. Mit dem Programmier wird das Traceback aus dem Aktuator gelesen und in die Software KEM übertragen.

1. Programmier und Computer mit USB Kabel verbinden.
2. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Übertragung** öffnen.
3. Schliessplan über das Pulldown Menü auswählen.
4. Mit **Traceback aktualisieren** die Daten vom Programmier in die Software KEM laden.






5. In der Multifunktionsleiste Navigator das **Traceback** öffnen.
6. Das Register **Aktuator** aktivieren.
7. In der Aktuatoren-Liste den gewünschten Aktuator mit Doppelklick auswählen.



## Medium

Der Aktuator schreibt das Traceback auf das Medium. Das Traceback wird mit dem Tischleser in die Software KEM übertragen. Diese Funktion kann in den Projekt-Eigenschaften aktiviert werden (siehe Seite 28).

1. In der Multifunktionsleiste Navigator das **Traceback** öffnen.
2. Das Register **Medium** aktivieren.
3. Medium auf den Tischleser legen.
4. Auf die Schaltfläche (**Medien-Name**) **Traceback einlesen...** klicken.



## Traceback-Codes

	Ereignis	Zutritt?	E300	TGO E310
00	Verbotener Traceback-Wert		X	X
01	berechtigt	ja	X	X
02	nicht berechtigt		X	X
03	falsche Zeit		X	X
04	berechtigt mit Notspeisung	ja	X	X
05	Start manuelle Programmierung (schlüsseln)		X	X
06	Start Programmierzugriff		X	X
07	Uhr gerichtet		X	X
08	Aktuator Konfiguration geändert, Neustart Firmware folgt		X	X
09	TimePro Office öffnen	ja	X	X
0A	TimePro Office schliessen		X	X
0F	Hold Open Mode schliessen (nur bei Remote und Compact Reader)		X	X
10	Aktuator neu konfiguriert (Reboot)		X	X
12	Fehler Verspermodul (konnte nicht schliessen)		X	X
13	Fehler Verspermodul behoben (Schliessversuch war erfolgreich)		X	X
14	Kupplungsposition falsch (nur bei Digitalzylinder)		X	X
15	Kupplungsposition korrekt (nur bei Digitalzylinder)		X	X
19	TimePro DayNight öffnen	ja	X	X
1A	TimePro DayNigh/Office schliessen (Ende Zeitfenster)		X	X
1B	Pass Mode öffnen	ja	X	X
1C	Pass Mode schliessen		X	X
20	SiteKey Modifikation (SiteKey hinzugefügt/gelöscht/geändert)		X	X
40	s-modul: Start „Offen“ Modus		X	X
41	s-modul: Start „Geschlossen“ Modus		X	X
42	s-modul: Start „Jedes Medium“ Modus		X	X
43	s-modul: Ende s-modul Aktion		X	X
45	s-modul: unberechtigt da im „Geschlossenen“-Modus od. „Berechtigtes Medium“-Modus		X	X
46	s-modul: berechtigt da in „Jedes Medium“ Modus		X	X
47	s-modul: Start „Berechtigtes Medium“ Modus		X	X
48	s-modul: Start „TimePro ausschalten“ Modus		X	X
50	Modifikation erfolgreich		X	X
57	Modifikation: Blacklist voll		X	X
60	CardLink: nicht berechtigt		X	X
61	CardLink: Validierung ungültig		X	X
62	CardLink: Falscher Administrationsbereich		X	X
63	CardLink: Falsche Zeit		X	X
65	CardLink: Blacklisted Medium im Validierungsaktuator: Header gelöscht		X	X
6A	CardLink: berechtigt (Einzelrecht)	ja	X	X
6B	CardLink: berechtigt (Türgruppenrecht)	ja	X	X
6C	CardLink: berechtigt (Reservation)	ja	X	X
70	Lockerlock: Manuelle Öffnung (ohne Medium, UID=0)	ja	X	X
71	Lockerlock: Öffnung / Schliessung durch Wartungsmedium	ja	X	X
72	Lockerlock: Maximale Belegdauer überschritten		X	X
73	Lockerlock: File / Segment nicht vorhanden bzw. kein Platz frei		X	X
80	TouchGo E310: gepaartes RCID Medium berechtigt	ja		X
81	TouchGo E310: RCID Medium unberechtigt			X
F0	Medium in Blacklist		X	

## 6.16 Logbuch

Registriert Zeitpunkt und Benutzer zu den folgenden Ereignissen:

- Projekt geöffnet, geschlossen, exportiert und importiert
- Programmer Download und Upload
- Aktuator Download und Upload
- Medien Ausgabe, Verlust und Rückgabe
- Traceback Upload



Mit dem Aktivieren der Filter-Funktionen wird die Ansicht der Logbuch-Liste begrenzt.

The screenshot shows the 'Logbuch-Liste' (Logbook List) interface. At the top is a navigation bar with icons for Home, Grundlagen, Organisation, Zeitprofile, Berechtigungen, Schliessplan, Übertragung, Rezeption, Traceback, Logbuch (highlighted), and Wizards. Below the navigation bar is a 'Filter' section with two main categories: 'Datums-Bereich' (Date Range) and 'Anzahl' (Count). Under 'Datums-Bereich', there is a checkbox 'Datum eingrenzen' and a date range selector showing 'Do, 30.08.2012' to 'Do, 30.08.2012'. Under 'Anzahl', there is a checkbox 'Anzahl Ereignisse' and a dropdown menu set to '100'. Below the filter section is a table with three columns: 'Zeitpunkt des Ereignisses' (Time of Event), 'Ereignis' (Event), and 'Benutzer' (User). The table contains six rows of data, all showing events on 'Mo, 04.02.2013' at '13:2...'.

Zeitpunkt des Ereignisses	Ereignis	Benutzer
Mo, 04.02.2013 um 13:2...	Projekt geöffnet auf Rechner KSWW1227.	---
Mo, 04.02.2013 um 13:2...	Projekt exportiert in Datei 'c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Ser...	---
Mo, 04.02.2013 um 13:2...	Projekt geschlossen auf Rechner KSWW1227.	---
Mo, 04.02.2013 um 13:2...	Projekt geöffnet auf Rechner KSWW1227.	---
Mo, 04.02.2013 um 13:2...	Projekt exportiert in Datei 'c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Ser...	---
Mo, 04.02.2013 um 13:3...	Projekt geschlossen auf Rechner KSWW1227.	---




## 7 Einstellungen


Für die Software KEM stehen verschiedene Grundeinstellungen zur Verfügung.

### 7.1 Optionen

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Optionen** (Strg+Umschalt+O) auswählen.




#### Allgemein




Allgemein	
Berechtigungs-Einstellungen	
Zeitprofil- und Master B Auswahl für White-list-Berechtigungen übernehmen	Die markierten Einstellungen werden im Berechtigungsfenster automatisch übernommen.
Automatische Register-Umschaltung (Benutzermedien/ Aktuatoren/Türgruppen)	Programmierhilfe für den erfahrenen Benutzer.
Start-Dialog	
Start-Dialog anzeigen	Mit dieser Option kann der Start-Dialog Ein- oder Ausgeschaltet werden.
Zuletzt geöffnetes Projekt laden	Das zuletzt bearbeitete Projekt (Schliessplan) wird geöffnet. (Wenn nur ein Projekt vorhanden ist, wird das direkt geöffnet.)
Datenbank-Server	Wenn eine Client/Server Variante gewählt wurde, wird im Dialog der jeweilige Datenbank-Server angezeigt.
Diverses	
Markierung von Elementen in den Listen	Bei den Berechtigungen werden die Zeilen mit den zur Auswahl stehenden Elementen markiert.
Dialog „Neues Zeitprofil“ unterdrücken	Unterdrückt den Dialog für die Auswahl der Zeitprofile V2 und V3 oder V3 und V4 .
Automatisches Laden vom Schliessplan auf dem Programmierer	Mit der Option kann die Übertragung in den Programmierer automatisiert werden.

## Farben

Zur optimaleren Orientierungshilfe kann die Farbe verschiedener Elemente angepasst werden.



## Erweitert




Erweitert	
Log	
Im Hintergrund Debug-Informationen festhalten	Informationen über das Programmverhalten werden in einer Datei festgehalten. Dient zur Fehlerfindung durch den Support.
Support	
Kaba Support - Paket zustellen	Erstellt ein E-Mail und fügt das Daten-Paket mit allen wichtigen Informationen hinzu. - Registration - Projektdaten - Log Dateien
Anmeldeoptionen	
Benutze Single Sign-on (SSO): die Windows-Anmeldung wird für KEM übernommen)	Die Windows-Anmeldung wird für die Software KEM übernommen.
Gemeinsamer Ordner für Client/Server SQL Export	
Für Client/Server SQL Export	Netzwerkpfad eingeben, der sowohl vom KEM als auch vom abgesetzten SQL Server benutzt werden kann.

## 7.2 Gerätestatus, Informationen und Eigenschaften


In der Statuszeile werden alle angeschlossenen Geräte, aktiv oder nicht aktiv angezeigt. Zur Information wird ebenfalls der Status der Tischleser und der Medienkonfigurationen abgebildet.




1. Mit Button **Gerätestatus** das Informationsfenster öffnen.



2. In diesem Fenster können die angeschlossenen Geräte manuell verbunden oder getrennt werden. Dazu das Häkchen aus der Tickbox „automatisch“ entfernen.



3. Zusätzlich können durch einen Klick auf das Info-Symbol, die Informationen für den Tischleser nachgelesen und die Eigenschaften für die Programmer (F4\Button **Programmer Eigenschaften ... anzeigen**) eingestellt werden.



### Beispiel der Tischleser-Eigenschaften

Weitere Informationen zu den Sicherheitskarten C1 und C2 sind in der Systembeschreibung beschrieben.



## 7.3 Sprache anpassen

Die Software KEM steht in mehreren Sprachen zur Verfügung.

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Sprachen** auswählen.
2. Die gewünschte Sprache wählen.  
Die Sprache wird aktivieren.

## 7.4 Anwender-Administration

Mit **Anwender-Administration** können Anwender hinzugefügt, konfiguriert und gelöscht werden. Diesen Anwendern können verschiedene Rechte (Anwenderrechte) zugewiesen werden.


### Anwenderrechte mit verschiedenen Rollen

Rollen	Beschreibung
<b>Anwender</b>	Keine Einsicht in Traceback, Logbuch und Benutzerverwaltung.
<b>Super-Anwender</b>	Keine Einsicht in die Benutzerverwaltung Kann Traceback und Logbuch ansehen
<b>Administrator</b>	Uneingeschränkte Rechte
<b>Nur Rezeption</b>	Berechtigung nur für die Rezeption
<b>Anwender Kaba CheckIn</b>	Raum Reservation-Anwendung nur für Kaba CheckIn Anwender
<b>ReadOnly-Anwender</b>	Kann Zutrittsberechtigungen ansehen Kann nichts bearbeiten



Die in der Software KEM vorgegebenen Rollen können nicht verändert werden.

Mit **Rollen** können den Anwendern benutzerdefinierte Rollen zugewiesen werden.




### Die Anwender-Authentifikation bedürfnisorientiert verwalten

- Passwort (Kaba evolo Manager) und lokaler Benutzer (Windows)
- Domänen Benutzer (Windows Netzwerk)
- LDAP verwenden (Netzwerk Verzeichnisdienst)



Die Anwender-Administration ist für jedes Projekt separat zu erfassen. So ist es möglich, ein vorkonfiguriertes Projekt weiter zu geben.

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Anwender-Administration** auswählen.
2. Neuen Anwender mit **Neu** hinzufügen und die Anwender-Eigenschaften im rechten Teil erfassen.



3. Die Option **Kaba evolo Manager Passwort** aktivieren und mit **Ändern** den Passwortdialog öffnen.

4. Passwort erfassen und bestätigen. Mit **OK** ist die **Anwender-Authentifikation** mit Passwort aktivieren.



5. Die Option **Administrator** innerhalb der Anwenderrechte ist bereits aktiviert.



Ist nur ein Anwender erfasst, kann das Anwenderrecht **Admin [Administrator]** nicht geändert werden.

6. Mit **OK** bestätigen die Anwender-Administration schließen.  
Das bedürfnisorientiert verwalten der Anwender-Authentifikation beenden.



Wird der letzte Anwender (**Admin**) gelöscht, ist die Anwender-Administration wieder ausgeschaltet.

## 7.5 Lizenznummer registrieren

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Lizenznummer registrieren** auswählen.
2. Die Lizenznummer kann hier angepasst werden.
3. Das Registrieren der Softwarelizenz (siehe Seite 15).

## 7.6 Medienverwaltungsformulare anpassen



1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Formulare Medienverwaltung** auswählen.
2. Option **Benutzerdefiniert** aktivieren und im gewünschten Bereich Anpassungen vornehmen.

<b>Bilddatenformat</b>	JPG oder GIF (max. 100kByte) Logo 160 x 40 Pixel Pfeil 100 x 40 Pixel
<b>Textformatierung</b>	HTML-Tags



Sind nur kleine Textanpassungen nötig, kann der Standard Text kopiert und im benutzerdefinierten Feld eingefügt werden, nun können Anpassungen vorgenommen werden.

3. Mit **Speichern und Schliessen** den Dialog beenden.

**HTML-Tags**

	Schreibweise	Ergebnis
<b>Fett</b>	<b>Beispiel:</b>	<b>Beispiel:</b>
<b>Unterstrichen</b>	<u>Beispiel</u>	<u>Beispiel</u>
<b>Kursiv</b>	<i>Beispiel</i>	<i>Beispiel</i>
<b>Grössere Schrift</b>	<big>Beispiel</big>	Beispiel
<b>Kleinere Schrift</b>	<small>Beispiel</small>	Beispiel
<b>Zeilenumbruch</b>	Beispiel Text	Beispiel Text


## 7.7 Kaba EAC Service Tool

Hilfsprogramm zur Aktualisierung von Firmware-Daten und Diagnosen.



Das Kaba EAC Service Tool kann auch direkt gestartet werden (die Software KEM darf nicht gestartet sein).

Start/Alle Programme/Kaba/Kaba EAC Service Tool.



<b>Kaba Programmierer 1364</b>	Assistent zum Aktualisieren der Programmierer Firmware.
<b>Kaba Programmierer 1460</b>	Assistent zum Aktualisieren der Programmierer Firmware.
<b>Aktuatoren Firmware</b>	Überträgt die Aktuatoren Firmware auf den Programmierer.
<b>Kaba B-Net 91 08 LEGIC</b>	Assistent zum Aktualisieren der Tischleser Firmware für LEGIC Technologie
<b>Kaba B-web 91 08 MIFARE</b>	Assistent zum Aktualisieren der Tischleser Firmware für MIFARE Technologie
<b>Speicherabbild Programmierer 1460</b>	Erstellt eine ZIP-Datei mit dem Speicherinhalt des Programmers. Hilfsmittel zur Problemlösung in Supportfällen.
<b>Speicherabbild Aktuator (V4)</b>	Erstellt eine ZIP-Datei mit dem Speicherinhalt des Aktuators. Hilfsmittel zur Problemlösung in Supportfällen.

### 7.7.1 Programmier 1460 - Firmware aktualisieren

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Kaba EAC Service Tool** auswählen.
2. Programmier mit dem Computer verbinden.
3. Auf **Kaba Programmier 1460** klicken um den Assistenten zu starten.  
Dem Assistenten folgen.
4. Aktuelle Firmware-Datei auswählen und mit **Weiter** bestätigen.  
Der Programmier wird aktualisiert.
5. Mit **Fertig** bestätigen um den Assistenten zu schliessen.




### 7.7.2 Programmier 1364 - Firmware aktualisieren

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Kaba EAC Service Tool** auswählen.
2. Programmier 1364 mit dem Computer verbinden.
3. Den Assistenten **Kaba Programmier 1364** starten.  
Dem Assistenten folgen.
4. Aktuelle Firmware-Datei auswählen und mit **Weiter** bestätigen.  
Der Programmier wird aktualisiert.
5. Mit **Fertig** bestätigen um den Assistenten zu schliessen.



### 7.7.3 Aktuatoren - Firmware aktualisieren

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Kaba EAC Service Tool** auswählen.
2. Programmer mit dem Computer verbinden.
3. Auf **Aktuatoren Firmware** klicken um den Assistenten zu starten.  
Dem Assistenten folgen.
4. Firmware-Dateien auf dem Computer suchen.  
Hinweis: Die Firmware-Dateien befinden sich auf dem Computer-Laufwerk im Ordner Kaba\Kaba evolo manager V4.6\Firmware\Actuator. (Es werden alle verfügbaren Dateien angezeigt.)
5. Die gewünschten Firmware-Dateien markieren.  
Hinweis: Inaktiv angezeigte Dateien befinden sich bereits auf dem Programmer. Aktuelle Dateien sind mit einer grünen PIN-Nadel gekennzeichnet.
6. Mit dem Pfeil-Button (in der Mitte) auf die Seite des Programmers übertragen und auf **Weiter** klicken.  
Die gewählten Firmware-Dateien werden auf den Programmer übertragen.



Mehrere Firmware-Dateien können auch direkt aus dem Explorer per Drag-and-Drop in den Ordner **Dateien auf dem Programmer** kopiert werden.

7. Mit **Fertig** den Assistenten beenden.  
Die Firmware-Dateien befinden sich jetzt auf dem Programmer und können für den Firmware-Update am Aktuator eingesetzt werden. Der Firmware-Update ist in der Bedienungsanleitung des Programmer 1460 beschrieben.



### 7.7.4 Kaba B-Net 91 08 LEGIC - aktualisieren

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Kaba EAC Service Tool** auswählen.
2. Den Tischleser mit dem Computer verbinden.
3. Auf **Kaba B-Net 91 08 LEGIC** klicken um den Assistenten zu starten.  
Dem Assistenten folgen.
4. Aktuelle Firmware-Datei auswählen und mit **Weiter** bestätigen.  
Hinweis: Die Firmware-Dateien befinden sich auf dem Computer-Laufwerk in dem Ordner  
Kaba\Kaba evolo manager V4.6\Firmware  
\Desktopreader9108.  
Der Tischleser wird aktualisiert.
5. Mit **Fertig** bestätigen um den Assistenten zu schliessen.



### 7.7.5 Kaba B-web 91 08 MIFARE - aktualisieren

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Kaba EAC Service Tool** auswählen.
2. Tischleser mit dem Computer verbinden.
3. Den Assistenten **Kaba B-web 91 08 MIFARE** starten.  
Dem Assistenten folgen.
4. Aktuelle Firmware-Datei auswählen und mit **Weiter** bestätigen.  
Hinweis: Die Firmware-Dateien befinden sich auf dem Computer-Laufwerk in dem Ordner  
Kaba\Kaba evolo manager V4.6\Firmware  
\Desktopreader9108.  
Der Tischleser wird aktualisiert.
5. Mit **Fertig** bestätigen um den Assistenten zu schliessen.



### 7.7.6 Speicherabbild Programmer erstellen



Das Speicherabbild kann nur mit dem Programmer 1460 erstellt werden.

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Kaba EAC Service Tool** auswählen.
2. Programmer mit dem Computer verbinden.
3. Auf **Speicherabbild Programmer** klicken um den Assistenten zu starten.  
Dem Assistenten folgen.
4. Dateiname und Speicherort auswählen und mit **Weiter** bestätigen.  
Das Speicherabbild wird erstellt.
5. Mit **Fertig** bestätigen um den Assistenten schließen.



### 7.7.7 Speicherabbild Aktuator erstellen



Das Speicherabbild kann nur mit dem Programmer 1460 erstellt werden.

1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Kaba EAC Service Tool** auswählen.
2. Programmer mit dem Computer und dem Aktuator verbinden.
3. Mit **Speicherabbild Aktuator** den Assistenten starten.  
Dem Assistenten folgen.
4. Dateiname und Speicherort auswählen und mit **Weiter** bestätigen.  
Das Speicherabbild wird erstellt.
5. Mit **Fertig** bestätigen um den Assistenten schließen.



## 8 Kaba CheckIn

Das Kaba CheckIn ist ein kompaktes und komfortables Verwaltungsprogramm für den Check-in und Check-out Vorgang. Darin werden die Zutrittsberechtigungen von Gästen und Personal, für kleine Hotels, Gästehäuser und Pensionen verwaltet.

### 8.1 Projekt für Kaba CheckIn anlegen

1. Die Software KEM starten.
2. Ein neues Projekt anlegen oder ein vorhandenes Projekt öffnen.  
Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
  - Kaba CheckIn kann nur mit CardLink-Berechtigungen betrieben werden.
  - Alle Türen und, wenn notwendig, die jeweiligen Türgruppen müssen im Projekt erfasst sein.
  - Im KEM im Register **Aktuatoren** und **Türgruppen** die Spalte CheckIn einblenden.
  - Die Aktuatoren müssen aktuell programmiert werden.
  - Sperr-Schlüssel (Service-Schlüssel) anlegen.

#### Anwender (-Administration)

Für die Nutzung von Kaba CheckIn müssen die Anwender des Programmes erfasst und angelegt werden. Dazu wird ein Anwender-Administrator und mindestens ein Anwender-CheckIn benötigt.

Das Anlegen kann direkt beim ersten Öffnen des CheckIn Wizards oder auch in den Einstellungen Anwender-Administration erfolgen.

#### 8.1.1 Kaba CheckIn Projekt im KEM erfassen

#### 8.1.2 Medien einlesen/importieren

- Medien mit CardLink-Berechtigung einrichten (siehe Seite 47).

#### 8.1.3 Aktuator anlegen und Master zuweisen

- Aktuatoren einrichten (siehe Seite 55).



Aktuatoren mit einer eingetragener Tür-Nr. und Häkchen in der Spalte CheckIn stehen für die Räume in der Ansicht Check-in zur Verfügung. Ohne Häkchen in der Spalte CheckIn werden die Aktuatoren in der Ansicht Check-in nicht angezeigt.



Typ	Zugriffs Modu	Fort.	Bezeichnung	Tür-Nr.	Tür-Bezeichnung	Programmer-Info	Aktuator-Validator	Validierungsmod	Zeitzone	TimePro
CardLink	3		Haupteingang	003		MA119	...	Medium	(UTC+01:00) A...	Standard
CardLink	2		Lift	002		MA119	...	Medium	(UTC+01:00) A...	Standard
CardLink	1		Materialraum	001		MA119	...	Medium	(UTC+01:00) A...	Standard
CardLink			Zimmer 113	113		MA119	...	Medium	(UTC+01:00) A...	Standard
CardLink			Zimmer 112	112		MA119	...	Medium	(UTC+01:00) A...	Standard

### 8.1.4 Türgruppen einrichten

1. Türgruppen einrichten (siehe Seite 48).



Weitere Zugänge, wie für Tiefgarage, Lift, Restaurant und Wellness- und Fitnessbereich usw., können in Türgruppen zusammengefasst werden. Um sie im Programm anzuzeigen, müssen sie im KEM Register Türgruppen in der Spalte CheckIn entsprechend aktiviert sein.

2. In der Spalte CheckIn ein Option auswählen:
  - a) Nicht verwendet  
- neues Projekt im KEM vollständig erfassen
  - b) verwendet  
- CheckIn Projekt auswählen
  - c) verwendet, vorselektiert  
- CheckIn Projekt im KEM öffnen



Typ	Name	Zeitprofil	CheckIn
Meier		Inner	verwendet
Meier		Inner	verwendet

### 8.1.5 Türen mit Programmierer programmieren

- Aktuatoren programmieren (siehe Seite 53).

## 8.2 Kaba CheckIn konfigurieren und aktivieren

Nachdem das Projekt im KEM vollständig erfasst wurde, die folgenden Schritte ausführen:

1. In der Multifunktionsleiste des Navigators die **Wizards** öffnen.
2. Den Kaba **CheckIn Wizard** mit dem Assistenten starten.
3. Dem Assistenten folgen.
4. Unter den Kaba **CheckIn Standard-Daten** können individuelle Anforderungen festgelegt werden.




Durch das Anlegen des Anwender-Profiles kann das Projekt nur noch mit dem entsprechenden Anwender-Namen und dem dazugehörigen Passwort geöffnet werden. Mit dem Anwender-Namen wird immer unterschieden, ob man das Kaba CheckIn oder den KEM öffnen möchte.

Ebenfalls kann das Hintergrundbild in den Kaba CheckIn Standard-Daten angepasst werden. Die gewünschte Bild-Datei vom Laufwerk des Computers auswählen. Es werden die Formate PNG, JPG und BMP unterstützt.

### 8.2.1 Anwender unter Anwender-Administration erfassen

1. In der Multifunktionsleiste unter Einstellungen **Anwender-Administration** auswählen.
2. Mit **Neu** einen Anwender als Administrator erfassen.
3. Den **Namen** des Anwenders eingeben.  
Der Anwender-Name ist immer mit „Admin“ vorgegeben.
4. Ein **Passwort** wählen und eingeben.
5. Den Anwender-Namen und das Passwort notieren und an einem sicheren Ort aufbewahren.



6. Mit **Neu** einen Anwender-CheckIn erfassen.
7. Einen **Anwender-Namen** eingeben, wie z. B. Hotel Taube.
8. Den **Namen** des Anwenders eingeben.
9. Ein **Passwort** wählen und eingeben.
10. Den Anwender-Namen und das Passwort notieren und diese Notizen an einem sicheren Ort aufbewahren.

## 8.3 Bedienung CheckIn


### 8.3.1 CheckIn öffnen

1. Die Software Kaba evolo Manager (KEM) starten.
2. Option auswählen:
  - a) Neues Projekt anlegen:
    - neues Projekt im KEM vollständig erfassen
    - CheckIn Projekt konfigurieren und aktivieren, weiteres Vorgehen wie unter 8.2 beschrieben
  - b) Projekt öffnen mit CheckIn (vorhandenes Projekt):
    - CheckIn Projekt auswählen
    - Anwender-Namen und das Passwort für das jeweilige CheckIn Projekt eingeben
    - mit **OK** bestätigen
  - c) Projekt öffnen ohne CheckIn (vorhandenes Projekt):
    - CheckIn Projekt im KEM öffnen
    - Anwender-Namen „Admin“ und das Passwort für das jeweilige KEM Projekt eingeben
    - mit **OK** bestätigen

### 8.3.2 Anreise (Check-in)

Das Kaba CheckIn ist geöffnet.

1. Auf **Check-in** klicken.



2. Leeren **Schlüssel** auf den Tischleser legen.
3. Check-in **Datum** und **Zeit** kontrollieren oder anpassen.
4. Anzahl der Tage oder Check-out Datum (Abreise) eintragen.
5. Check-out **Datum** und **Zeit** kontrollieren oder anpassen.
6. Anzahl der auszugebenden **Schlüssel** anpassen.
7. **Raum** unter Räume auswählen und mit verschieben nach **Ausgewählte Räume** aktivieren.
8. Weitere **Zugänge**, z. B. für Wellness- oder Fitnessbereich, aktivieren.
9. Name des **Gastes** eintragen.
10. Mit **Schlüssel programmieren** beenden.



### 8.3.3 Sperr-Schlüssel erzeugen

Mit **Sperr-Schlüssel erzeugen** wird ein Sperr-Schlüssel erstellt, mit dem Schlüssel, wie z. B. verlorener Schlüssel, von den jeweiligen Räumen gesperrt werden können.

Das Kaba CheckIn ist geöffnet.

1. Auf **Check-in** klicken.
2. **Sperr-Schlüssel** (Service-Schlüssel) auf den Tischleser legen.
3. **Raum** unter Räume auswählen.



Wenn mehrere Räume gesperrt werden sollen, können mehrere Räume ausgewählt und zusammen auf den Sperr-Schlüssel übertragen werden. Ein weiterer Vorgang Sperr-Schlüssel erzeugen, löscht immer den vorhergehenden.

4. Auf **Sperr-Schlüssel erzeugen** klicken.
5. Den zu sperrenden Schlüssel auswählen.
6. **Gewählten Schlüssel sperren** oder **Alle Schlüssel sperren** klicken.

Der Sperr-Schlüssel wird erstellt.

Mit diesem Sperr-Schlüssel an die jeweiligen Türen der Räume gehen und dem Aktuator präsentieren. Die Bestätigung/Signale (akustisches 1x lang und optisch Signal 1 x grün) des Aktuators abwarten. Die Räume können danach mit dem gesperrten/verlorenen Schlüssel nicht mehr betreten werden.

### 8.3.4 Raumstatus

Der **Raumstatus** ist eine Übersicht der aktuellen Raumbelagungen.

		2013					
		Januar			Februar		
		30.01.2013	31.01.2013	01.02.2013	02.02.2013	03.02.2013	04.02.2013
Raum							
111	Hans Müller						



### 8.3.5 Abreise (Check-out)

Das Kaba CheckIn ist geöffnet.

1. Schlüssel des **Gastes** auf den Tischleser legen.
2. Auf **Check-out** klicken.
3. Mit **Check-out** beenden.

Das Check-out ist abgeschlossen und die Berechtigungen auf dem Schlüssel sind gelöscht.



**Check-out**

**Check-in:** 30.01.2012 14:00
**Check-out:** 31.01.2012 12:00

**Räume:**  
 111 Andere Reservationen: 0

**Zugänge:**  
 Haupteingang  
 Garage

**Gastname:**  
 Hans Muster

Check-out

### 8.3.6 Verifikation

Die Verifikation bietet die Möglichkeit, die Daten die sich auf dem präsentierten Schlüssel befinden zu prüfen, wie z. B. von einem gefundenen Schlüssel.

1. **Schlüssel** oder **Sperr-Schlüssel** auf den Tischleser legen.
2. Die aktuellen **Daten** werden angezeigt.



**Verifikation**

**Check-in:** 08.01.2013 14:00
**Check-out:** 09.01.2013 12:00

**Räume:**  
 1 Andere Reservationen: 1

**Zugänge:**

**Name des Gastes:**  
 Meier

**Verifikation**

**Sperr-Schlüssel**

Meier  
 04638862E82280

Meier  
 041B1F5AE82280

*Beispiel: Schlüssel und Sperr-Schlüssel*

### 8.3.7 Vom CheckIn ins KEM wechseln

1. Mit **ESC** das Programm CheckIn verlassen.
2. Mit dem **Anwender-Namen**, wie z. B. Hotel Taube und dem **Passwort** das KEM öffnen.  
Das KEM öffnet.

## 9 KEM-Operator

Der KEM-Operator ist eine vereinfachte Benutzeroberfläche der Software KEM. Dies bedeutet jedoch auch einige Einschränkungen der Funktionen.

### 9.1 Einschränkungen


Einschränkungen der Funktionen	
Zutritts-Mode	Der Zutritts-Mode aller Aktuatoren ist im gesamten Projekt CardLink oder Whitelist.
Schliessplan	Projekte mit mehreren Schliessplänen werden nicht unterstützt.
Mechanik	Projekte die nur mechanische Komponenten enthalten werden nicht unterstützt.
Zeitprofile	Es werden nur reine V4 Projekte (MIFARE oder LEGIC advant) unterstützt.
Benutzer Administration	Wird nicht angeboten.
Rezeption	Wird nicht angeboten.
Logbuch	Wird nicht angeboten.
Traceback	Wird nicht angeboten.
Organisation	Personen können mit dem Name und Vorname erfasst und verwendet werden. Weitere Personeninformationen werden nicht angeboten.
Ferien / Sondertage	Können nicht geändert werden.
Validierung	Die folgende Validierungstypen sind einsetzbar: <ul style="list-style-type: none"><li>– Dauer in Tagen und Stunden</li><li>– 24 Stunden (1 Tag)</li><li>– Endtageszeit</li><li>– „Immer“</li></ul>

## 9.2 Projekt erstellen



Wenn der Projektmode Card ID oder ein CardLink Projekt ist, muss die MIFARE Sicherheitskarte C eingelesen werden. Im anderen Fall, die LEGIC Sicherheitskarte C1 oder C2.

1. In der Multifunktionsleiste links neben dem Register Start das Kontextmenü öffnen.
2. Button **KEM-Operator** wählen.  
Der KEM-Operator öffnet.




3. Neben dem Register **Start** das Kontextmenü öffnen.
4. Menü **Neu...** (Ctrl + N) öffnen.  
Der Wizard als Assistent öffnet.
5. Dem Assistenten folgen.
6. Den Arbeitsschritt 2 **Projekt-Typ: Projekt-Typ** auswählen.
7. Dem Assistenten folgen.
8. Neues Projekt erstellen mit **Fertig** beenden.  
Das Projekt wird nun angelegt.  
Der Assistent schließt.

## 9.3 Programmiermaster erstellen


Für den Administrator-Zugriff auf standalone Komponenten (Aktuatoren) wird ein Programmiermaster benötigt (siehe Seite 35).

## 9.4 Wizards


### Programmer aktualisieren

	Assistent zum Übertragen der Schliessplan-Daten auf den Programmierer.
---	--


### Medienverlust

	Dieser Assistent hilft Ihnen die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Anlagensicherheit zu erhalten. Funktioniert nur, wenn der Schliessplan/Projekt bereits auf dem Programmierer vorhanden ist.
---	--


### Servicemedium zurücklesen

	Mit diesem Assistenten können Sie die Aktuatorstatus-Daten vom Servicemedium in das Projekt einlesen.
---	---


### Medien hinzufügen

	Mit diesem Assistenten können Sie weitere Medien hinzufügen.
---	--


### Aktuatoren bearbeiten

	Mit diesem Assistenten können Sie die Aktuatoren Liste einsehen, bearbeiten sowie neue Aktuatoren hinzufügen.
---	---


### Zeitprofile

	Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Erstellung, Änderung oder beim Löschen eines Zeitprofils.
---	--

## Neues Servicemedium erstellen


	<p>Der Assistent hilft Ihnen ein Servicemedium für CardLink zu erstellen. Das Servicemedium wird benötigt um einzelne Ausweise an bestimmten Türen auszusperren.</p>
---	--

## CardLink konfigurieren

	<p>Dieser Assistent hilft Ihnen die Grundkonfiguration für CardLink festzulegen. Beachten Sie bitte, daß dazu die Aktuatoren bereits im Projekt angelegt sein müssen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegen des Validierungs-Aktuator</li> <li>- Festlegen der Validierungs-Dauer</li> </ul>
---	---

## 9.5 Bedienung


1. Mit Klicken in das entsprechende Rasterfeld die gewünschte Zuordnung aktivieren.



2. Die Berechtigungsart und das Zeitprofil zuweisen und mit **OK** den Dialog beenden.



### 3. Medium auf den Tischleser legen.




### 4. Auf die Schaltfläche **Medium programmieren...** klicken und die Berechtigung auf das Medium schreiben.



Nach der ersten Konfiguration der Software KEM, sowie bei Änderungen an den Zeitprofilen und Aktuatoren, müssen die Aktualisierungen mit dem Wizard **Programmer aktualisieren** (siehe Seite 93) auf den Programmer übertragen werden. Danach die Aktuatoren mit dem Programmer aktualisieren.

### Wechsel von Operator-KEM zur Ansicht Software KEM oder Beenden

1. In der Multifunktionsleiste mit dem Button „Kaba evolvo Manager“, wechselt die Ansicht zum Startbildschirm der Software KEM.
2. Mit **Beenden** schließt die Software KEM.







## 10 Daten


### 10.1 Daten importieren und exportieren

Für den Datenaustausch von Kaba Anlagen-Daten stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

Importieren	
Projekt importieren	
Kaba Import-Datei (.kif .imp)	Anlage-Datei die bei Kaba angefordert werden kann. Erspart das manuelle Erfassen der verbauten Komponenten einer Schliessanlage.
Medien-Liste (.txt)	Importiert Medien-Daten aus einer Textdatei
Personen-Liste (.txt)	Importiert Personen-Daten aus einer Textdatei
Kalender-Daten (.txt)	Importiert Kalenderdaten aus einer Textdatei
Exportieren	
Projekt exportieren	
Medien-Liste (.txt)	Exportiert Medien-Daten in eine Textdatei
Personen-Liste (.txt)	Exportiert Personen-Daten in eine Textdatei
Kalender-Daten (.txt)	Exportiert Kalenderdaten in eine Textdatei

#### Beispiel für Importieren

1. In der Multifunktionsleiste Start unter Daten **Importieren** das Menü öffnen und z. B. **Medien-Liste...** auswählen.



2. Schliessplan mit den Medien über das Pulldown Menü auswählen.
3. Mit **OK** bestätigen.
4. Medien-Liste auf dem entsprechenden Laufwerk suchen und importieren.

## 10.2 Eigenschaften nach dem Projekt migrieren

Verschiedene Funktionen stehen nach dem Migrieren von Projekten nicht mehr zur Verfügung, oder haben veränderte Eigenschaften. Für die bestehenden Projekte wird dabei immer eine Kopie erstellt. Die kopierte Projekt-Datei heißt dann neu ProjektName\_Copy.



Allgemein gilt:

- Die Informationen zu den Zeitzonen müssen neu zugewiesen werden. (Als „default“ wird die Zeitzone die auf dem Computer eingestellt ist genutzt.)

Für die Version KEM 4.4 gilt:

- Neue Temporäre Master-B können nicht erstellt werden. Die bestehenden Temporäre Master-B können weiterhin verwendet und aktualisiert werden.

Für die Version KEM 3.2 gilt:

- Die OKS Funktionen, wie Modifikationen, TwinTime, TwinTime Terminal, werden nicht mehr unterstützt.
- Das manuelle Programmieren kann nicht mehr für die einzelnen Aktuatoren ausgeschaltet werden, es kann generell nur noch in den Projekt-Eigenschaften eingestellt werden. Nach dem Migrieren ist „Schlüsseln verhindern“ bei allen Aktuatoren deaktiviert.

## 10.3 Berichte löschen

Logbuch- und Traceback-Einträge löschen.




Alle Einträge mit früherem Datum inklusive dem angezeigten Datum werden unwiderruflich gelöscht. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen ein Sicherheitsbackup anzulegen.

### Beispiel für Logbuch-Einträge löschen

1. In der Multifunktionsleiste Start unter Daten **Berichte löschen** öffnen.



2. Datum wählen, von dem aus alle früheren Tage, sowie der ausgewählte Tag in den Logbuch-Einträgen gelöscht werden.
3. Häkchen in der Tickbox für Logbuch-Einträge aktivieren.
4. Mit **Löschen** bestätigen.






# 11 Medium verloren


Die Zutrittsberechtigung von verlorenen Medien müssen entzogen werden.

## 11.1 CardLink


- Für verlorene Benutzermedien wird die Validierung nicht mehr erneuert. Dadurch werden diese Benutzermedien ungültig und der Zutritt gesperrt.
  - Muss ein Benutzermedium innerhalb der Gültigkeitsdauer einer Validierung gesperrt werden, so ist dies an allen standalone Aktuatoren der jeweiligen Anlage vorzunehmen.
1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
  2. Das Register **Medien** aktivieren.
  3. Alle oder einzelne verlorene Medien auswählen.
  4. Kontextmenü öffnen.
  5. Auf **Status ändern** klicken.



6. Status auf **Verloren** setzen.
7. Bei Bedarf kann ein Formular ausgedruckt werden.
8. In der Menüleiste die **Berechtigungen** öffnen.



9. In der Blacklist werden die betroffenen Aktuatoren angezeigt, die aktualisiert werden müssen.
10. Aktuator programmieren (siehe Seite 53).
11. Programmierung bestätigen (siehe Seite 53).



Die Blacklist stehen nur in der Berechtigungsart CardLink zur Verfügung.

- Im Betrieb mit Validierungs-Aktuatoren ist das Benutzermedien in die Blacklist einzutragen. Das verlorene Medium kann dann nicht mehr validiert werden. Aber das Medium wird erst nach Ablauf der Validierungsdauer ungültig.
- Im Betrieb mit standalone Aktuatoren ist das Medium in die Blacklist (CardLink) einzutragen und anschließend mit dem Programmer oder dem Servicemedium an alle standalone Aktuatoren der jeweiligen Anlage zu übertragen.
- Alle Medien, welche in der Blacklist eingetragen sind, sind für die entsprechenden Aktuatoren gesperrt.

## 11.2 Whitelist

- Beim Verlust eines Mediums, ist es wichtig, die Berechtigung auf den Aktuatoren zu entziehen.
- Im Betrieb mit standalone Aktuatoren ist das verlorene Medium mit dem Programmer oder dem Servicemedium an alle standalone Aktuatoren der jeweiligen Anlage zu übertragen.
  1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
  2. Das Register **Medien** aktivieren.
  3. Alle oder einzelne verlorene Medien auswählen.
  4. Kontextmenü öffnen.
  5. Auf **Status ändern** klicken.
  6. Status auf **Verloren** setzen.
  7. Bei Bedarf kann ein Formular ausgedruckt werden.
  8. Aktuator programmieren (siehe Seite 58).
  9. Programmierung bestätigen (siehe Seite 58).

## 11.3 CardLink mit Terminal

- Im Terminal-Betrieb wird das Medium in der Software KEM auf den Status „Verloren“ gesetzt und anschließend vom Terminal nicht mehr validiert.





## 12 Kaba evolo Terminal

### 12.1 Funktion

Mit dem Terminal kann eine zentrale Vergabe von Zutrittsrechten und Validierungen von Benutzermedien durchgeführt werden. In der Software KEM werden die Zutrittsrechte konfiguriert, über Ethernet an das Terminal gesendet und darauf gespeichert. Beim Präsentieren eines Benutzermediums an die RFID-Leseinheit werden die bereitgestellten Zutrittsrechte auf das Benutzermedium geschrieben bzw. vorhandene Zutrittsrechte entzogen.




Detaillierte Informationen zur Montage und weitere Installationshinweise des Terminals befinden sich in der Installationsanleitung Kaba evolo Terminal (Kaba Terminal 9420MID k1evo706xx-2011-07).

### 12.2 Einrichten mit dem KEM




Bevor in den Eigenschaften des Projektes das Terminal aktiviert werden kann, muss von der Software-DVD das Setup, aus dem Ordner Kaba evolo Terminal, ausgeführt sein.


1. Die Eigenschaften des Projektes (F4) öffnen.
2. Im Register Allgemein **Terminal benutzen** aktivieren.  
Der Assistent öffnet.



3. Dem Assistenten in 5 Arbeitsschritten folgen.



4. Im Arbeitsschritt 4 **Einstellungen**: Netzwerk-Einstellungen, die IP-Adresse vom Computer eingeben oder auswählen.  
Hinweis: Nicht die WLAN IP-Adresse, falls vorhanden, verwenden.
5. Den Arbeitsschritt 5 mit **Fertig** bestätigen.  
Der Assistent schließt.  
In den Eigenschaften des Projektes ist **Terminal benutzen** aktiviert.




6. Die Eigenschaften des Projektes mit **Speichern** bestätigen.  
Das Register Terminal wird hinzugefügt.

### 12.2.1 Ein Terminal dem Projekt hinzufügen




Das Terminal muss mit dem Netzwerk verbunden sein.


1. In der Multifunktionsleiste Navigator die **Grundlagen** öffnen.
2. Das Register **Terminals** aktivieren.
3. Auf die Schaltfläche **Neues Terminal hinzufügen** klicken.



Beispiel der Ansicht auf dem Display des Terminal, nach dem Starten.



#### 4. Dem Assistenten in 4 Arbeitsschritten folgen.



5. Im Arbeitsschritt **2 Einstellungen**: Die **IP-Adresse des Terminals** (siehe Hinweis) eingeben und für das Terminal einen **Namen** eintragen.  
Dem Assistenten weiter folgen.

Beispiel der Ansicht auf dem Display des Terminal, während dem Neustart und der B-COMM Anmeldung.



Während dem Starten des Terminals kann die IP-Adresse in der folgenden Ansicht vom Display abgelesen werden.

```
The application has been started. Please wait...
Program Number:754-00-X-K14 Bld 20120918
Terminal Address:10.3.5.28
Host: IP (ETH: 10.3.4.205, 0x7700)
Group (GID): 1 Device (DID): 1
Subline: None (-), Subterminals: 4
Reader: Legic_4200 (COM2)
```

6. Den Arbeitsschritt 4 mit **Fertig** bestätigen.

Der Assistent schließt, das Terminal wurde dem Projekt hinzugefügt.

Beispiel der Ansicht auf dem Display des Terminal, wenn das Terminal angemeldet ist.


Tag/Datum	Zeit
Funktion ?	
Taste drücken	

## 12.3 Ein Terminal parametrieren





Die entsprechende Sicherheitskarte, je nach Technologie, muss eingelesen sein.

1. Das Register **Terminals** aktivieren.
2. Ein Terminal aus der Liste auswählen. Die entsprechende Zeile wird blau markiert.
3. Auf die Schaltfläche **Parametrieren...** klicken.




4. Der Dialog **Terminal parametrieren** öffnet und startet das Parametrieren. Nach dem letzten Arbeitsschritt **Warmstart**, der einige Minuten dauern kann, ist das **Terminal korrekt parametriert** und in der Software verfügbar.






Wenn ein LEGIC Projekt vorliegt, muss das Terminal noch mit der Sicherheitskarte C2 getauft werden, anschliessend ist das Terminal schreibberechtigt.



5. Sicherheitskarte C2 an das Terminal halten und die Signale (1x Beep, nach 20 s nochmals 3x Beep) abwarten.  
Das Terminal hat seine Schreib-Autorisierung (Taufen) erhalten und kann im Projekt verwendet werden.



Beispiel der Ansicht auf dem Display des Terminal.




## 12.4 Betrieb

### 12.4.1 Terminal aktualisieren oder Daten komplett herunterladen

Wenn das Terminal dem Projekt hinzugefügt, parametrierung und ein Terminal LEGIC getauft wurde, kann es im Projekt verwendet werden.


In der Multifunktionsleiste Start werden zwei Terminal Symbole angezeigt, die mit den folgenden Funktionen ausgeführt werden können.

Terminal aktualisieren	Änderungen in der CardLink-Berechtigung werden an alle Kaba evolo Terminals weitergeleitet.
Kompletten Satz herunterladen	Alle Daten werden erneut auf alle Kaba evolo Terminals heruntergeladen. Während dem Herunterladen wird das Terminal für einige Minuten gesperrt.



## 12.5 Berechtigungen

In der Berechtigungsart **CardLink** können die Berechtigungen für ein Benutzermedium direkt an die Terminals gesendet werden.



1. Medium per Drag-and-Drop direkt in das rechte Feld ziehen.
2. Auf die Schaltfläche **An Terminals schicken...** klicken.  
Wenn die Daten an das Terminal gesendet wurden, wechselt der Status von **Vorbereitet** auf **Vorbereitet (auf Terminal)**.  
Wenn Benutzermedien ihre Zutrittsberechtigung am Terminal abgeholt haben, wechselt der Status von **Vorbereitet (auf Terminal)** auf **Aktuell**.



Die Änderungen an Zeitprofilen, Zuordnung von Türgruppen und Validierungsdauer, müssen mit dem Programmierer auf die Aktuatoren übertragen werden.

Wenn der Benutzer sein Medium am Terminal präsentiert hat, wird der neue Status in der Software im jeweiligen Projekt ersichtlich.

## 13 Wartung und Pflege

### 13.1 Datensicherung



Ein plötzlicher Systemabsturz kann Daten auf einem Computer beschädigen. Es ist wichtig, regelmäßig Daten auf externe Datenträger zu speichern und diese an einem sicheren Ort aufzubewahren (z. B. Tresor oder Bankschliessfach).

In den Projekt-Eigenschaften (siehe Seite 28) kann ein Sicherheitsbackup automatisiert werden.

### 13.2 Kaba evolo Manager updaten

Eine Update kann von Kaba bezogen werden.

Die Installation ist wie im Kapitel Software installieren (siehe Seite 14) durchzuführen.





## 14 Installation Mehrplatz-Version

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal für Installation, Inbetriebnahme, Service und Wartung von Server-Systemen (Systemadministrator).

Für die Installation der Server- wie auch der Client-Software benötigen Sie die Rechte des Systemadministrators.

### 14.1 Systemanforderungen

Systemanforderungen siehe Seite 13.



Ein Multi Host Betrieb kann nur innerhalb der selben Domain betrieben werden, im anderen Fall muss zwischen den beiden Domains ein entsprechender Trust gesetzt werden.

### 14.2 Server installieren



Die Microsoft DOS Fenster während der Installation des SQL Servers nicht schließen, im anderen Fall wird der SQL Server nicht vollständig installiert.

1. Die Software, inklusive SQL Server, installieren (siehe Seite 14).
2. Netzlaufwerk/Ordner einrichten  
Auf dieses Netzlaufwerk muss der Client Benutzer und der SQL Server Dienst Zugriffsrechte besitzen.

### 14.3 Client installieren

Die Software wird mit einem Installationsassistent (InstallShield) installiert.

1. Die Software-DVD in das DVD-Laufwerk einlegen und einen Moment warten bis der Installationsassistent startet.
2. Der Installationsassistent führt durch die Installation.




Arbeitsschritt 3: Der SQL Server muss nicht auf dem Client installiert werden. Im Assistenten wird bei Microsoft SQL Server der Status **Übersprungen** angezeigt.

3. Der Installationsassistent überprüft, welche Softwarekomponenten noch zu installieren sind und zeigt diese in einem Fenster an.
4. Arbeitsschritt Software-Lizenzvertrag:  
Lizenzvertrag lesen und akzeptieren.  
Wird der Lizenzvertrag nicht akzeptiert, kann die Software nicht installiert werden.

5. Im Arbeitsschritt Zielordner: Das Installationsverzeichnis kann mit der Schaltfläche „Ändern“ individuell angepasst werden. Kaba empfiehlt die Standardvorgaben für den Zielordner beizubehalten.  
z. B.: C:\Program Files (x86)\Kaba\Kaba evolo manager V4.6\  
(Installationsverzeichnis-Struktur eines 64-Bit Systems)


## 14.4 Verbindung zum SQL Server herstellen

1. Server starten, auf dem die Datenbank (SQL Server) installiert wurde.
2. Auf dem Client die Software Kaba evolo Manager starten.
3. Das 1. Dialogfenster **Kaba evolo Manager** schließen oder Abbrechen wählen.
4. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Optionen...** auswählen.
5. Im Fenster Optionen das Register **Allgemein** aktivieren.
6. In der Rubrik **Start-Dialog**, die Option **Datenbank-Server anzeigen** aktivieren.
7. Fenster mit **OK** schließen.




**Auf dem Datenbank-Server ein neues Projekt anlegen oder ein vorhandenes Projekt öffnen.**

8. Für ein neues Projekt (Ctrl + N) dem Assistenten folgen (siehe Seite 25).
  - a) Den Datenbank-Server auswählen, wie z. B. Computer Name (SQL Server)\KABAKEYSYSTEMV3.
  - b) Projekt anlegen und auf **Weiter** klicken.



- c) Weiter dem Assistenten folgen.

9. Für ein vorhandenes Projekt den Datenbank-Server auswählen, wie z. B. Computer Name(SQL Server)\KABAKEYSYSTEMV3:




- a) Projektname (Vorhandene Projekte:) auswählen und auf **Öffnen** klicken.  
Projekt öffnet.


## 14.5 Gemeinsamer Ordner für Client/Server SQL Export



Ein gemeinsamer Ordner muss vom SQL Server sowie vom Computer auf dem der Client installiert wurde erreichbar sein.



1. In der Multifunktionsleiste Start das Menü **Optionen** auswählen.
2. Im Fenster Optionen das Register **Erweitert** aktivieren.
3. In der Rubrik **Gemeinsamer Ordner für Client/Server SQL Export** den Netzwerkpfad angeben (z. B. \\Server\Share).
4. Fenster mit **OK** schliessen.



## 15 Glossar

### Aktuatoren

Unter Aktuatoren verstehen wir Komponenten, die in Türen oder Behältnissen installiert sind und durch berechtigte Medien geöffnet werden.

### Aktuatoren Traceback

Ein Aktuatoren Traceback ist ein Ereignisprotokoll aller getätigten, übermittelten Berechtigungen, Zutrittsversuche und erfolgten Zutritten. Es wird automatisch aktualisiert und im Speicher des Aktuators (sofern unterstützt) abgelegt. Es kann jederzeit ausgelesen und an die Zentrale übermittelt werden.

### Anlagenschlüssel

Der Anlagenschlüssel oder auch Site-key ist ein spezifischer Schlüssel, der individuell jeder einzelnen Schließanlage zugewiesen wird. Dieser Schlüssel wird von einem Sicherheitschip automatisch erzeugt. Dieser zusätzliche Sicherheitschip ist in jeder Komponente integriert und regelt nach der Initialisierung das individuelle Ver- und Entschlüsseln aller Daten, die vom System in die Benutzermedien geschrieben werden.

### Blacklist

In einer CardLink-Berechtigung verfügen die Aktuatoren über eine geführte Liste von Medien, die keine Zutrittsberechtigung mehr haben. Medien erhalten nur dann Zutritt, wenn sie in der Blacklist des Aktuators nicht eingetragen sind.

### CardLink

CardLink ist ein System bei dem die Zutrittsberechtigungen auf den Medien abgelegt werden. Damit lassen sich die Zutrittsberechtigungen zentral verwalten und Medien zentral programmieren.

### Komponenten

Als Komponenten werden alle Aktuatoren, Medien und die Teile der Toolkette bezeichnet. Die Komponenten unterscheiden sich in ihren Ausführungen und Funktionen.

### Pass Mode

Die Funktion, die es ermöglicht, dass der Kaba c-lever manuell in die offene Position gesetzt werden kann.

### Master A

Ein Master A ist das oberste Programmiermedium einer A/B-Struktur. Der Master A kann nur Master B Medien oder CardLink programmieren.

### Master B

Ein Master B ist das Programmiermedium nach einem Master A, in einer A/B-Struktur. In einer B-Struktur ist es das oberste Programmiermedium. In beiden Strukturen (A/B) programmiert ein Master B die Benutzermedien jeder Schließanlage.

### Master T

Der Temporäre Master ist eine Spezialform der Programmiermedien für standalone Komponenten. Diese sind nur für eine gewisse Zeit gültig

und haben eingeschränkte Funktionen.

### **Medien**

Oberbegriff für Sicherheitskarten, Master-Medien (Programmiermedien) und Benutzermedien.

### **Medienapplikationen**

Medienapplikationen sind definierte Segmente auf den Medien, wie z. B. für Kaba CardLink. Um Kaba Applikationen und andere Applikationen anwenden zu können, werden auf den Benutzermedien Medienapplikationen benötigt.

### **Medien Traceback**

Ein Medien Traceback ist ein Ereignisprotokoll das in den Benutzermedien gespeichert werden kann. Diese Daten können vom Tischleser oder dem Terminal ausgelesen und zur Software Kaba evolo Manager übertragen werden.

### **Reset**

Die Elektronik-Module der Komponenten können neu initialisiert werden. Dabei werden alle Daten (Berechtigungen und Traceback) gelöscht und die Elektronik auf den Lieferzustand zurückgesetzt.

### **RTC**

Real Time clock oder auch Echtzeituhr ist die elektrische Uhr in den Komponenten.

### **Safe UID**

Die Safe UID ist eine Sicherheitsfunktion für MIFARE. Bei Safe UID wird die Unikatsnummer (UID) zusätzlich ver-

schlüsselt auf dem Medienspeicher abgelegt. Die UID wird nur dann als gültig erkannt, wenn die Daten in den Benutzermedien übereinstimmen.

### **Sicherheitskarte C, -C1 und -C2**

Eine Sicherheitskarte kann von Kaba erworben werden. Mit dieser Sicherheitskarte wird die Schließanlage mit dem individuellen Schlüssel initialisiert. Für jede Schließanlage wird eine neue Sicherheitskarte benötigt.

### **Sitekey**

Der Sitekey (MIFARE) oder auch Anlagenschlüssel ist ein spezifischer Schlüssel, der individuell jeder einzelnen Schließanlage zugewiesen wird. Dieser Schlüssel wird von einem Sicherheitschip automatisch erzeugt. Dieser zusätzliche Sicherheitschip ist in jeder Komponente integriert und regelt nach der Initialisierung das individuelle Ver- und Entschlüsseln aller Daten, die vom System in die Benutzermedien geschrieben werden.

### **Software KEM**

Die Kaba Verwaltungs- und Konfigurations- Software KEM (Kaba evolo Manager).

### **Sondertage**

Individuelles Zeitfenster für ausgewählte Sondertage. Für Sondertage können 2 verschiedene Tage, Sondertag A und Sondertag B, angelegt werden. Damit ist es möglich zwei Zeitfenster anzulegen.

**Stamp**

Der Stamp (LEGIC) ist der spezifische Schlüssel der individuell jeder einzelnen Schließanlage zugewiesen wird. Gleichzeitig werden damit die Benutzermedien initialisiert.

**Standalone**

Damit werden die Aktuatoren bezeichnet, die nicht mit der zentralen Software verbunden sind und die Zutrittsberechtigung selbst entscheiden.

**Standalone Validierungs-Aktuator**

Die Kaba standalone Aktuatoren können auch als Validierungs-Aktuatoren eingesetzt werden.

**Türgruppe**

In einer Türgruppe werden mehrere Personen oder Türen zu einer Türgruppe zusammengefasst. Die Türgruppe wird als Identifikation in den Aktuatoren gespeichert und der Türgruppe wird ein Zeitprofil zugewiesen.

**Unikatsnummer (UID)**

Jedes Medium trägt eine Medium-Unikats-Identifikations-Nummer. Die Nummer wird vom Hersteller der Medien vergeben und kann nicht geändert werden.

**Validierung**

Die Validierung (Zeitstempel auf den Benutzermedien) ist eine Aktivierung einer Zutrittsberechtigung.

**Whitelist**

Die Whitelist ist eine in den Aktuatoren geführte Liste der berechtigten Medien. Das Medium erhält nur dann Zutritt, wenn es in der Whitelist des Aktuators aufgeführt ist. Die Berechtigung wird einem Medium entzogen, indem es aus der Whitelist entfernt wird.

**Zeitfenster**

Ein Zeitfenster definiert einen Zeitraum (mit Berücksichtigung der Ferien, Sondertage, Wochentage usw.), in welchem der Zutritt gegeben ist. Mehrere Zeitfenster zusammen bilden ein Zeitprofil.

**Zeitprofil**

Ein Zeitprofil ist die Definition eines zeitlichen Verlaufs einer Berechtigung. Es wird dabei festgelegt ab wann, bis wann, während welcher Periode ein Medium Zutritt zu einem Aktuator erhalten soll. Zeitprofile können vorgängig definiert oder vor der Vergabe von Berechtigungen angelegt werden.

**Zutrittsrechte**

Das Zutrittsrecht ist das „Recht“ eine Tür oder Türgruppe unter bestimmten Bedingungen zu öffnen.